

Advanced Force Gauge (AFG)



(incluye display AFTI)

Contenido

El Advanced Force Gauge (AFG)

Encendido del dinamómetro	3
Utilización del dinamómetro	4
Funciones Básicas	6
Transductores de fuerza y par	10
Menú de Opciones Avanzadas	11
Comandos RS232	37
Diagramas de flujo del Menú de Opciones Avanzadas	44
Dimensiones	52
Especificaciones del AFG	54

El Advanced Force Gauge (AFG)

Introducción

Gracias por escoger el Advanced Force Gauge (AFG) de Mecmesin. Con una utilización correcta y una recalibración regular, dará muchos años de servicio fiable y exacto.

El AFG es el "buque insignia" de una amplia gama de gran versatilidad de unidades de visualización. Usando la última tecnología en circuitos integrados, ha sido posible fabricar un instrumento que puede ser utilizado para medir fuerzas en tracción-compresión de manera exacta, y de muy fácil utilización. La información contenida en este manual de instrucciones es también aplicable al display AFTI cuando se utiliza con sensores externos "Smart".

Antes del Uso

Cuando reciba el instrumento por favor, revise que el material de embalaje, la maleta de plástico y el instrumento en sí, no hayan sufrido daños físicos. Si hubiese algún daño evidente, por favor, notifíquelo a Mecmesin de inmediato.

Funcionamiento

Las funciones que se usan más comúnmente, como visualización de fuerza, punto máximo, puesta a cero y cambio de unidades de visualización, se pueden ejecutar presionando un botón específico, con texto gris, en el panel de control. Vea la pág. 6, Funciones básicas.

Para configurar las funciones avanzadas del dinamómetro, hay disponible un sistema de menú usando unas teclas del panel frontal identificadas con texto rojo. Vea pág. 11, Menú de Opciones avanzadas.

Mantenimiento

Cuando se limpie el teclado, se debe tener cuidado y evitar líquidos, especialmente alcoholes, para que no se filtren alrededor de la membrana. Por lo tanto, recomendamos el uso de un paño ligeramente humedecido para evitar vertidos en la membrana

Puesta en Marcha Del Dinamómetro

Cambio de baterías

Aviso de batería baja

Funcionamiento por medio de la red eléctrica El AFG se suministra con un juego de 5 pilas recargables de Niquel Metal Hidruro AAA, las cuales están totalmente recargadas para permitir su uso inmediato. No use ningún otro tipo de cargador de baterías que no sea el suministrado con el dinamómetro

Para sustituir las baterías debe primeramente quitar la cubierta de la parte posterior del aparato soltando los dos tornillos de retención. Quite las baterías y coloque las 5 nuevas baterías, asegurándose de la polaridad y de que están colocadas por encima de la cinta para que puedan ser fácilmente liberadas de los contactos/muelles

Conecte el adaptador/cargador del AFG a la toma que se encuentra a mano derecha del dinamómetro, cerca del display y cargue las baterías durante 14-16 horas. Use únicamente el cargador suministrado. El pack de baterías completamente cargadas le proporcionará aprox. 20 horas de uso hasta la próxima carga.

Un símbolo de batería baja aparecerá en el display aproximadamente 2 minutos antes de que el dinamómetro se apague automáticamente. Vea la fig. 1.





El AFG puede también conectarse directamente a la red eléctrica. Esto se puede llevar a cabo con o sin que las baterías estén puestas. Conecte el adaptador/cargador al enchufe de red. Use únicamente el cargador suministrado.

Colocación de pilas alcalinas

Información de seguridad de las baterías

Utilización del Instrumento Ajuste de accesorios

Montaje a un soporte

Si las baterías están puestas, habrá un pequeño flujo de carga.

El AFG puede también funcionar con pilas alcalinas (AAA 1.5V) (no incluidas). Para colocarlas siga las instrucciones de colocación de las pilas recargables.

AVISO: Cuando las pilas alcalinas estén puestas, no debe estar conectado el adaptador/cargador al AFG por riesgo de fuga de ácido que podría dañar el instrumento.

NUNCA:

Provocar un cortocircuito Desmontar o deformar las células Quemar o incinerar Sumergir en agua Soldar cualquier cosa en los polos de las baterías Invertir la polaridad individual de la célula Usar cargadores no suministrados por Mecmesin Usar recambios no suministrador por Mecmesin

Nunca deseche las baterías a un contenedor normal. Contacte con la Autoridad de Medio Ambiente local para determinar el lugar más apropiado para su disposición final.

Todos los instrumentos del AFG son suministrados con una varilla alargadora corta (30mm largo). Esta se ajusta directamente a la célula de carga montada en la parte más baja del AFG. Cuando coloque los accesorios al dinamómetro use siempre la varilla alargadora. Esta se suministra con una tuerca de bloqueo para controlar la orientación de cualquier accesorio ajustado.

Cuando ajuste la varilla alargadora asegúrese que se enrosca suavemente con los dedos. Una presión excesiva podría dañar la célula de carga.

La mordaza elegida puede ser ajustada con la varilla alargadora que tiene una rosca macho 10-32UNF (10 - 500N), 5/16" UNC (1000 - 2500N).

En la parte trasera del dinamómetro hay dos agujeros roscados M5 que pueden ser usados para montar el dinamómetro a un soporte Mecmesin.

Cada soporte Mecmesin se suministra con un anclaje para el montaje rápido y con tornillos.

Si desea montar el dinamómetro en otro tipo de soporte, asegúrese que los tornillos son enroscados en el dinamómetro con una profundidad máxima de 12mm. Si se enroscan más allá de este máximo, se puede dañar la tarjeta electrónica interna del dinamómetro.

Como se muestra en la figura 2, el panel de control tiene 5 teclas de función más una tecla On/Off:

Fig. 2

Para encender el dinamómetro presione la tecla ①. Se ejecuta un breve chequeo, durante el cual se visualiza el modelo y la capacidad en Newtons.



Después del chequeo (si se usa "X-CONSTANT, su

valor se visualizará en este punto), sin aplicar carga al instrumento, la pantalla muestra cero. Esto ocurre porque el dinamómetro se pone a cero durante el chequeo.

Si se aplica una fuerza al sensor (parte inferior del AFG), la lectura del display será la fuerza aplicada.

No sobrecargue la célula, ya que podría ser causa de un daño irreparable.

Fuerzas mayores al 120% de la escala, producirán un bip audible hasta que se libere la carga y un símbolo OL aparecerá en el display durante **30 segundos**.

Puesta en marcha

Nota: La versión actual del software del dinamómetro aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla de inicio. Esto puede ser actualizado, de todos modos, el manual de instrucciones que se suministra con su AFG es válido.

Por favor, advierta que el AFG cuando mide fuerzas muy bajas, puede no marcar cero si se mueve durante el chequeo. Una vez que está montado apropiadamente y puesto a cero, la lectura será estable.

Nota: Todos los ajustes actuales se guardan cuando el dinamómetro se apague y funcionará con estos ajustes cuando se encienda de nuevo.





Fuerzas superiores al 150% de la escala, producirán un bip audible hasta que se libere la carga y aparecerá OL **permanentemente** en el display. Si esto ocurriese, consulte con su proveedor para realizar una inspección y/o reparación.

Para apagar el dinamómetro presione la tecla ().

Las fuerzas de tracción se visualizan en el AFG y se reconocen por el símbolo ♦ (Vea la Fig. 3a).

Las fuerzas a compresión se visualizan en el AFG y se reconocen por el símbolo χ (Vea la Fig. 3b).

Cuando el instrumento tiene conectado un sensor externo de par "Smart", los pares aplicados en sentido horario y antihorario son representados por los símbolos **CC**.



indicadora de carga advierte al operario cuanta carga ha sido aplicada al transductor. Cuando la carga se aproxima al rango máximo del transductor, la barra indicadora cambia de apariencia cuando se aproxima al 80% del rango de capacidad. Esto alerta al operario para que evite aplicar carga excesiva.

Para fuerzas de tracción la barra indicadora aparece marcada "sólida", y se convierte en "rayada" cuando se acerca al máximo de capacidad. Para fuerzas compresivas la barra indicadora aparece "rayada", y se convierte en "sólida" cuando se acerca al máximo de capacidad (vea fig. 3a & 3b).

Funciones Básicas

Visualizador de Tracción-compresión

Si el AFG sufre una grave sobrecarga, la barra indicadora de carga se visualiza parcialmente, incluso cuando no haya carga. Esto es una aviso de que la célula está dañada y debería contactar inmediatamente con su proveedor para proceder a la reparación.



Durante el funcionamiento de dinamómetro, a menudo es necesario poner a cero el visualizador. Por ejemplo, cuando quiere tarar el peso de una mordaza que no forma parte de la medición que deseamos realizar. Pulse la tecla **ZERO**.

Usted puede escoger entre las siguientes unidades de medida, dependiendo de la capacidad de su dinamómetro: newtons (N), milinewtons (mN), kilonewtons (kN), gramos-fuerza (gf), kilogramos-fuerza (kgf), onzas-fuerza (ozf) o libras-fuerza (lbf).

Para cambiar las unidades del visualizador, pulse y suelte la tecla **UNITS**. Cada vez que pulse la tecla cambiará a la siguiente unidad hasta llegar a los ajustes originales. El AFG convierte automáticamente la lectura según la nueva unidad seleccionada.

El dinamómetro detecta y registra picos máximos de fuerza en ambas direcciones de tracción y compresión.

Nota: los siguientes modos de visualización de máximos no se aplican cuando la función de tanto por ciento del primer pico está activada. Vea la pag. 23 para modos alternativos.

Pulse la tecla **MAX**. El display mostrará la palabra **MAX** con la fuerza de tracción \blacklozenge máxima y la fuerza **X** de compresión máxima detectadas en el ensayo.

La carga actual aplicada al transductor también es visualizada. Vea al dorso la Fig. 4a.

Puesta a cero del dinamómetro

Cambio de unidad de medida

Lectura de máximos

Modo "Max"

Max. Doble

Max. Tracción

Max Compresión

Nota: Cuando la función de tanto por ciento del primer pico (% 1st PEAK) está activada, se muestran diferentes modos de Max. Vea pag. 23. Fig. 4a



Pulse la tecla MAX otra vez y el display mostrará la fuerza máxima de tracción, identificada con el símbolo (vea la Fig. 4b)





Pulse la tecla **MAX** otra vez y el display mostrará la fuerza máxima a compresión, identificada con el símbolo X (Vea la Fig. 4c)





Modo "Normal"	Pulse la tecla MAX otra vez y la palabra MAX desaparecerá del visualizador. El visualizador indicará ahora fuerzas en las dos direcciones tal como se aplican en el transductor y mantienen funcionando el display.
Salida de datos	Pulse la tecla RESET para resetear los máximos registrados y para preparar la detección de las lecturas máximas siguientes.
	(Vea también la sección Comunicaciones (COMMS) del Menú de Opciones Avanzadas en pag. 28).
Salida Analógica	Hay disponible una salida de datos analógica desde la parte superior del conector "tipo D" marcado "Coms" para usarlo con un registrador gráfico, osciloscopio y otros dispositivos que requieren salidas analógicas. También se puede
Señales de salida RS232 y Digimatic	entregar, como opción, una salida analógica calibrada (calibrada bajo pedido a fábrica). Vea las especificaciones técnicas en pag. 54 y 55 para más detalles.
Hay disponibles una gran variedad de cables para conectar su dinamómetro a dispositivos periféricos. Contacte con su proveedor.	Es posible transmitir la lectura del display a un dispositivo periférico (p.e. PC o una impresora) solo presionando la tecla TXD . Las lecturas visualizadas también pueden ser solicitadas individualmente desde un PC via la interfaz RS232 enviando el carácter "?". Vea pag. 37.
Transmisión contínua de datos	Para enviar un flujo continuo de datos al PC, pulse durante 2 segundos la tecla TXD . Aparecerá TX en el display para indicar que los datos han sido enviados (Vea Fig. 5). Para
La velocidad de envío de datos es 25Hz, a menos que se haya seleccionado 115200 Baudios, siendo entonces de 50Hz.	finalizar el envio de datos, sólo pulse y suelte la tecla TXD y TX desaparecerá del display.
Cuando solamente se utilice transmisión RS232, seleccione RS232 en TX METHOD (vea pag. 29). Si está seleccionado	Fig. 5

MAX X

Ν

periódicamente.

DIGIMATIC o DUAL, y no hay conectado ningún periférico

Digimatic, el display se detendrá

Note que el flujo contínuo de datos solo empieza cuando se alcanza aproximadamente el umbral del 2% de la capacidad del rango del dinamómetro. Este umbral puede fijarse de 0-100% (vea pag. 29)

Pulse la tecla Ctrl del teclado del PC y al mismo tiempo pulse:

a para simular la pulsación de la tecla TXD*

- **b** para simular la pulsación de la tecla **UNITS**
- c para simular la pulsación de la tecla MAX
- d para simular la pulsación de la tecla RESET
- e para simular la pulsación de la tecla ZERO

Vea en la pag. 37 la tabla completa.

* **Note** que el modo de transmisión contínua no puede ser entrado desde el PC.

Todos los dinamómetros de serie Avanzada tienen un conector de 15 pines a mano izquierda para interfaz con transductores Smart Mecmesin de fuerza y par. Estos permiten usar su AFG para realizar ensayos adicionales sin necesidad de otro instrumento especializado.

Para conectar el transductor "Smart" apague el dinamómetro y enchufe el transductor Smart de fuerza y par al conector de 15 pines. Encienda el dinamómetro. El transductor "Smart" automáticamente será reconocido y se visualizará la capacidad.

Si sospecha que la célula de carga del AFG o el transductor "Smart" puede estar sobrecargado, puede verificar el estado de la célula inmediatamente.

Los síntomas de una sobrecarga pueden ser (a) OL en al display, (b) un zumbido, (c) que la sonda no esté alineada perpendicularmente al dinamómetro, (d) la barra indicadora de carga presente indicación de carga aún sin estar aplicando ninguna carga.

Vea la sección CALIBRACIÓN del Menú de Opciones Avanzadas, en la pag. 31 para ver el estado de la célula.

Comunicación con el PC u otros dispositivos RS232, p.e. PLC.

"El AFG utiliza 9600, 19200, 57600 o 115200 Baudios, 8 bits de datos, 1 bit de comienzo, 1 bit de parada, sin paridad y sin control de flujo. (Vea el Menú de Opciones Avanzadas para ajustar los detalles).

Transductores de Fuerza y Par "Smart"

Transductores 'Smart' Atención: el AFG tiene que estar apagado cuando se conectan o se desconectan los transductores Smart.

Nota: La conexión de un nuevo transductor Smart produce que se instalen los ajustes por defecto del nuevo transductor en el Menú de Opciones Avanzadas.

Ensayo de diagnóstico de la célula de carga

Si un instrumento presenta una sobrecarga, no se puede confiar en que efectúe mediciones fiables. Consulte con su proveedor.

Menú de Opciones Avanzadas

Navegando por los menús

Todas las funciones y opciones del menú de opciones avanzadas del AFG son aplicables también cuando se utiliza la gama "Smart" de transductores periféricos (Excepto para la opción de interruptor de pedal 2 que requiere el mismo pin)

Se puede navegar por los Menús Avanzados del AFG mediante el texto rojo de las teclas.

Mantenga pulsada durante 3 segundos aproximadamente la tecla **MENU** para acceder a la pág. 1 del menú principal. (Vea la figura 6). Pulsando la tecla **MENU** otra vez accede a las págs. 2 y 3 del menú principal. Para moverse entre las opciones que se listan en las 3 páginas pulse **UP** y **DOWN** para mover el cursor. Pulse la tecla **ENTER** para seleccionar submenús, activar características y para entrar valores. En los submenús, con las teclas **UP** y **DOWN** podrá cambiar valores numéricos. Pulse la tecla **ESC** para volver al menú principal y pulse la tecla **ESC** otra vez para volver al menú del visualizador

MENU PRINCIPAL PAG. 1 | Fig. 6



Menú Principal. Pag. 1

El AFG puede utilizarse para enviar una señal para controlar la gama de soportes motorizados Mecmesin por medio de un cable específico.

Para configurar la señal de salida desde el AFG, mantenga pulsada la tecla **MENU** hasta que aparezca la página 1 del menú principal. Pulse la tecla DOWN para mover el cursor hasta STAND y pulse la tecla **ENTER**.

Soporte

Contacte con su proveedor para información del cable de interfaz

La función CYCLE sólo se refiere a los soportes motorizados VersaTest y MultiTest-d.

REVERSE sub-menú 1

REVERSE sub-menú 2

BREAK sub-menú 1

LIMIT sub-menú 1

	o stro rá	
STAND OFF/ON	Indica el estado de la función del control	
REVERSE	de soporte. Invierte la dirección de movimiento del soporte a la rotura de la muestra (BREAK) o al llegar al valor del límite de carga (LIMIT). El soporte invertirá el movimiento y retornará a la posición inicial definida	
STOP	Detiene el soporte a la rotura de la muestra (BREAK) o al llegar al límite de carga (LIMIT). El soporte no vuelve a la posición inicial	
CYCLE	El soporte efectúa ciclos entre los límites de carga (UPPER, LOWER) un número determinado de veces (CYCLE).	
Seleccione la fun	ción deseada y pulse ENTER .	
Seleccione UP o qué dirección el s se alcance el lími	DOWN para indicarle al dinamómetro en soporte ha de empezar a moverse antes que ite de carga. Pulse ENTER para seleccionar.	
El display mostra	rá:	
BREAK	Ajusta el dinamómetro para invertir el sentido del movimiento del soporte motorizado cuando se rompe la muestra. Pulse ENTER para seleccionar.	
LIMIT	Ajusta el valor de límite de carga que activa la función de cambio de sentido. Pulse ENTER para seleccionar.	
SET%- Ajuste el valor, en % de la capacidad de la célula, que tiene que caer la lectura para determinar una rotura. Use un porcentaje alto para muestras "ruidosas," donde la carga puede fluctuar antes que la muestra finalmente se rompa. Ajuste el % de BREAK usando las teclas UP y DOWN y pulse ENTER para seleccionar y volver al sub-menú 1 de STAND.		
Ajuste el límite de (La tecla UNITS c del límite de carg y volver al Subme negativo indica c	e carga utilizando las teclas UP y DOWN . cambia las unidades de medida del valor ya). Pulse ENTER para confirmar la selección enú 1 del soporte. Un límite de carga ompresión.	
	El visualizador m STAND OFF/ON REVERSE STOP CYCLE Seleccione la fun Seleccione UP o qué dirección el se alcance el lími El display mostrat BREAK LIMIT SET%- Ajuste el lími El display mostrat BREAK LIMIT SET%- Ajuste el lími Ajuste el % de Bl pulse ENTER para STAND. Ajuste el límite de (La tecla UNITS o del límite de carg y volver al Submo	

STOP sub-menú 2	El display mostra BREAK LIMIT	rá: Ajusta el dinamómetro para que se detenga a la rotura de la muestra. Pulse ENTER para seleccionar. Ajusta el valor de límite de carga para activar la función de parada del soporte. Pulse ENTER para seleccionar.
BREAK sub-menú 1	SET %- Ajusta el que debe caer la porcentaje más a puede fluctuar an	valor, en % de la capacidad de la célula, lectura para determinar la rotura. Use un lto para muestras "ruidosas" donde la carga tes de que la muestra finalmente se rompa.
	Ajuste el % de BF para seleccionar	REAK usando UP y DOWN y pulse ENTER y volver al sub-menú 1 de STAND.
LIMIT sub-menú 1	Ajuste el límite de UNITS cambia la de carga). Pulse E al sub-menú 1 de indican compresi	e carga usando UP y DOWN (la tecla s unidades de medida del valor del límite E NTER para confirmar la selección y volver e STAND. Los límites de carga negativos ón.
Cycle	Seleccione CYCL pulse ENTER .	E usando las teclas UP y DOWN y luego
Cycle sub-menú 1 Sólo se utiliza en conjunción con los soportes motorizados VersaTest y MultiTest-d.	El display mostrat el inferior (LOWE quieren ejecutar (diamante indica d DOWN para cam los valores. Cuan para confirmar.	rá ahora el límite de carga superior (UPPER), (R) y el número de ciclos (CICLES) que se (rango= 1-999). Un cursor en forma de qué valor está seleccionado. Use UP y abiar el valor, pulse y mantenga para variar do alcance el valor correcto, pulse ENTER
Nota: Se recomienda pulsar RESET después de cada operación con el soporte.	Cuando una de la (REVERSE, STOP ENTER . El display se mostrará STAN del menú princip	as opciones de control del soporte o CYCLE) haya sido seleccionada, pulse v volverá al sub-menú 1 de STAND y ahora ID ON. Pulse ESC para volver a la pag. 1 al.
	Comience el ensa de su soporte. El (UPPER) y volvera (LOWER) para eje ejecutando y un o principal.	ayo presionando el interruptor UP o DOWN soporte se moverá hasta el límite superior á atrás hasta el límite de carga inferior ecutar el primer ciclo. Los ciclos se irán contador de ciclos se mostrará en el display

ALARMA

La alarma no se activará en el primer 1% de la capacidad total del dinamómetro.

ALARM sub-menú 1 (SELECCIÓN DE AJUSTES)

ALARM sub-menú 2 (AJUSTE DE ALARMA) **Nota:** a) Se supone que al iniciar un ensayo en la dirección UP se aplica una tracción, y en la dirección DOWN se aplica una compresión.

b) El número total de ciclos debe ser completado, p.e. si una muestra se rompe durante un ensayo, el AFG tratará de continuar aplicando carga para el número de ciclos ajustado.

c) ATENCIÓN: Al final de un ensayo cíclico, la muestra puede estar aún bajo carga.

El AFG tiene una alarma visual y sonora que puede ser ajustada para que se dispare con los criterios de "pasa," "no pasa" o "rotura" de la muestra.

Se pueden almacenar hasta 5 ajustes de alarma, pero solo un ajuste se puede utilizar cada vez.

Para ajustar una alarma, mantenga pulsada la tecla **MENU** hasta que aparezca la pag. 1 del menú principal. La flecha del cursor debe señalar ALARM. Pulse luego **ENTER**.

El display mostrará ALARM OFF, y 5 alarmas diferentes, cada una de las cuales puede ser ajustada independientemente y almacenada por el usuario para el acceso rápido cuando se cambien las rutinas de ensayo.

El cursor se posicionará en la alarma que ahora está en uso, o en ALARM OFF si no hay ninguna alarma seleccionada. Para activar una alarma, mueva el cursor a la alarma deseada y pulse **ENTER**.

Esto le dá acceso al sub-menú 2 de ALARM. Así, esta alarma ha sido activada, y Ud. puede volver al display principal pulsando **ESC** dos veces. El display principal mostrará un símbolo de campana acompañado por el número de alarma seleccionada, indicando que la alarma está activada (vea Fig. 7).

Fig. 7



Símbolo de alarma con el número de alarma en uso.

ALARM sub-menú 3 (LIMITES DE ALARMA)

ALARM sub-menú 4 (INDICADOR DE ALARMA) Si, en cambio, Ud. desea cambiar los ajustes de la alarma seleccionada, escoja SET pulsando **ENTER** en el sub-menú 2 de ALARM.

El display mostrará ahora los dos límites- LIMIT 1 (límite inferior) y LIMIT 2 (límite superior), además de los valores en que están ajustados y si están en tracción (TENS'N) o compresión (COMP'N). Un cursor en forma de diamante indica qué valor está seleccionado. Usando las teclas **UP** y **DOWN** para cambiar el valor, pulse y mantenga para desplazarse por los valores. Cuando alcance el valor deseado, pulse **ENTER** para ajustar el LIMITE 1. Repita este procedimiento para el LIMITE 2 (vea Fig. 8).

Nota: Los límites de alarma no están activos por debajo del 1% de la capacidad del dinamómetro.

Fig. 8



El display muestra AUDIBLE, LED y BOTH con la flecha del cursor indicando qué característica se ha seleccionado. Este menú selecciona cómo se indicará el estado de Pasa/ No Pasa del un valor.

AUDIBLE	Sólo se activará la alarma sonora cuando el valor sea "Pasa/No Pasa."
LED	El Led de "Pasa" (pass) se iluminará en verde para indicar el estado de "Pasa", el Led de "No Pasa" (fail) se iluminará en naranja o rojo para indicar fallos bajos o altos respectivamento
BOTH	Tanto el Led como la alarma sonora se activarán.

Utilice las teclas **UP** y **DOWN** para mover al cursor y pulse **ENTER** para seleccionar la característica deseada.

ALARM sub-menú 5 (FRANIA DE ALARMA) ALARM sub-menú 6 (ALARMA PASA/NO PASA) ALARM sub-menú 7 (MODO TIMBRE DE ALARMA)

El display muestra OUT BAND e IN BAND. Este menú selecciona qué valores se han de considerar.

OUT BAND Cualquier valor que caiga fuera de los límites ajustados para LIMIT 1 y LIMIT 2. IN BAND Cualquier valor que se sitúe entre los límites ajustados LIMIT 1 y LIMIT 2.

Use las teclas **UP** y **DOWN** para mover el cursor y luego pulse **ENTER** para seleccionar la característica deseada.

El display muestra PASS o FAIL. Este menú ajusta el criterio de OUT BAND.

 PASS Valores que caen tanto en OUT BAND (o IN BAND, si se ha seleccionado), son PASS y causarán un bip audible, se iluminará un Led, o ambas cosas.
 FAIL Valores que están tanto OUT BAND

valores que estan tanto OUT BAND (como IN BAND si se selecciona) son FAIL y causan un bip audible, se iluminará un Led o ambas cosas.

Use **UP** y **DOWN** para mover el cursor y pulse **ENTER** para seleccionar la característica deseada.

El display muestra BUZZER ON, CONTINUOUS y PULSE. Este menú selecciona el tiempo durante el que el timbre sonará si la opción AUDIBLE o BOTH han sido seleccionadas en el sub-menú 5.

CONTINUOUS El timbre sonará contínuamente a partir de un valor de alarma preseleccionado y estará activo hasta que la carga caiga por debajo de esta preselección. PULSE El timbre sonará durante 1 segundo cada

vez que la carga sobrepase cada valor prefijado.

Use **UP** y **DOWN** para mover el cursor y pulse **ENTER** para seleccionar la característica deseada.

El display volverá a la pag. 1 del menú principal, pulse **ESC** para volver al display principal.

Alarma a la rotura de la muestra	Esta opción solo se activa cuando se usa la característica %DROP con la función de ALARMA. El AFG busca un porcentaje de descenso (respecto a la capacidad máxima del transductor) desde el valor de carga máxima, fijado en el menú %DROP (pág. 23). La alarma puede usarse para indicar si el punto de rotura se sitúa dentro o fuera de los límites LIMIT 1 y LIMIT 2, fijados en el menú de alarma (Vea los ejemplos del 1 al 5).
Selección rápida de alarmas	 Para cambiar entre las alarmas pre-ajustadas de manera rápida y fácil, es posible acceder a la página de SELECCION DE ALARMAS (ALARM SELECT) instantáneamente, pulsando y manteniendo la tecla RESET durante tres segundos mientras está en el display principal. La página de SELECCION DE ALARMAS, es similar al submenú 1 de ALARM. El display mostrará ALARM SELECT; OFF, y las cinco diferentes alarmas. El cursor se posicionará en la alarma que está en uso, o en ALARM OFF si no hay ninguna alarma seleccionada. Para activar una alarma, mueva el cursor a la alarma deseada (o a OFF para desactivarlas) y pulse ENTER. Para cancelar el comando, pulse ESC. La pantalla volverá al display principal.
Figurals 1	Example 1
сјепри т	LOAD
Ajustes:	
sonora se activan	
- La alarma se activa en	10%DROP
OUT BAND - La alarma	
- % 1st PEAK es el 10%	
de la capacidad de	TIME
la escala (p.e AFG	ON FAIL- ORANGE LED
100N debe	OFF
10N) El display principal	ON PASS- GREEN LED
está configurado para	OFF

ON BEEP OFF

indicar el primer pico a tracción en pantalla.

Ejemplo 2

Ajustes:

- BOTH LED y una alarma sonora se activan
- La alarma se activa en OUT BAND
- La alarma se ajusta en FAIL
- % 1st PEAK es el 10% de la capacidad de la escala (p.e. AFG 100N debe registrar un descenso de 10N) El display principal está configurado para indicar el primer pico a tracción en pantalla.



Ejemplo 3

Ajustes:

- BOTH LED y una alarma sonora se activan
- La alarma se activa en OUT BAND
- La alarma se ajusta en FAIL
- % 1st PEAK es el 10% de la capacidad de la escala (p.e., AFG 100N debe registrar un descenso de 10N) El display principal está configurado para indicar el primer pico a tracción en pantalla.



Ejemplo 4

Ajustes:

- BOTH LED y una alarma sonora se activan
- La alarma se activa en OUT BAND
- La alarma se ajusta en FAIL
- % 1st PEAK es el 10% de la capacidad de la escala (p.e.. AFG 100N debe registrar un descenso de 10N) El display principal está configurado para indicar el primer pico a tracción en pantalla.



Ejemplo 5

Ajustes:

- BOTH LED y una alarma sonora se activan
- La alarma se activa en OUT BAND
- La alarma se ajusta en FAIL
- % 1st PEAK es el 10% de la capacidad de la escala (p.e.. AFG 100N debe registrar un descenso de 10N) El display principal está configurado para indicar el primer pico a tracción en pantalla.



PLC (Controlador Lógico programable)	 Para aplicaciones del PLC esta función requiere un cable externo con un relé de estado sólido incorporado- vea las especificaciones en la pág. 54-56 para más detalles. Para configurar la señal de la salida desde el AFG mantenga pulsado la tecla MENU hasta que la página 1 del menú principal aparezca. Pulse la tecla DOWN para mover la flecha del cursor hasta PLC y pulse la tecla ENTER. 	
PLC Submenú 1	El visualizador m	ostrará:
	OFF AT LIMITS AT ALARM	Indica el estado funcional de PLC: no está activo Ajustará la señal del PLC a unos niveles de carga específicos Vinculará la señal del PLC con los ajustes de la alarma del AFG
	Seleccione la fun	ción deseada y pulse ENTER .
AT LIMITS Submenú 1	El visualizador m	ostrará:
	RESET CONTINUOUS PULSE	Cuando el límite de carga se haya alcanzado, la señal de salida dispara el relé. Se tiene que pulsar la tecla RESET para rearmar la función antes de empezar el siguiente ensayo. El relé se activará cada vez que se alcance el límite de carga y la señal de salida permanecerá encendida mientras la carga exceda el límite fijado. El relé se activará momentáneamente cuando se alcance el límite de carga Seleccione la función deseada y pulse ENTER.

AT LIMITS Submenú 2	El visualizador mostrará SET y un límite de carga por defecto (de fábrica) en el cual la señal de salida disparará el relé. Para ajustar el límite de carga requerido, utilice las teclas UP y DOWN para ajustar el valor y pulse ENTER para confirmar la selección.
AT ALARM Submenú 1	El visualizador mostrará STATE:
	HIGH Ajustará la señal del PLC a la alarma altaLOW Ajustará la señal del PLC a la alarma baja
	Seleccione la función deseada y pulse ENTER.
	El visualizador retornará al submenú 1 del PLC y se verá PLC ON.
	Pulse la tecla ESC para volver al menú principal pág. 1
PASSWORD (CONTRASE—A)	Una vez que los ajustes deseados para el AFG se han establecido, es posible proteger las páginas del menú con una contraseña, de este modo, no se producirá ningún cambio sin acceso autorizado.
	Para acceder a la función PASSWORD, pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Usando las teclas UP y DOWN , mueva el cursor hasta PASSWORD y luego pulse ENTER .
PASSWORD sub-menú 1	El display muestra MENU PASSWORD:
	OFF Permite el acceso a las páginas del menú.ON Es necesario introducir una contraseña para acceder a las páginas del menú.
	Usando las teclas UP y DOWN , mueva el cursor hasta la selección deseada y pulse ENTER , luego pulse ESC dos veces y volverá al display principal.

Use las teclas **UP** y **DOWN** para seleccionar el primer número, seguido de **ENTER** para moverse hacia el próximo número, y así sucesivamente. Si se introduce la contraseña de manera incorrecta, el display volverá al display principal.

Esta característica se usa para congelar la lectura del visualizador cuando se recibe una señal externa. El AFG puede ser configurado para congelar tanto a la desconexión 1-0 (LO) como a la conexión 0-1 (HI). Es particularmente útil para aplicaciones en las que ocurre algún suceso (por ejemplo, un ensayo de interruptor) Para borrar el valor congelado del visualizador, pulse **RESET**.

Si se ha activado la función PASSWORD, y la tecla **MENU** se mantiene pulsada para acceder a las páginas del menú principal, aparecerá una pantalla mostrando 0000, y se

debe introducir "6284" para proceder.

Para configurar esta función, mantenga pulsada la tecla **MENU** hasta que aparezca la pág. 1 del menú principal. Pulse la tecla **DOWN** para mover el cursor hasta FREEZE y pulse **ENTER**.

Seleccione el ajuste deseado LOW, HIGH u OFF para la función del display FREEZE (Congelación), utilizando las teclas **UP** o **DOWN** y pulse **ENTER** para seleccionar. Pulse **ESC** para volver a la página 1 del menú principal.

FREEZE (CONGELACIÓN DE LA LECTURA DEL DISPLAY)

Utiliza pins 7 y 10 para esta función - pag. 54 para más detalles. Cuando se desconecta, el pin 7 se activa internamente.

FREEZE sub-menú 1

% 1st PEAK

Ejemplo

% 1st PEAK sub-menú 1 SET (AJUSTES)

% 1st PEAK sub-menú 2 SET % (PORCENTAJE) Cuando se ensayan muestras, el AFG permite que el valor tanto del primer pico como del segundo pico sea medido y visualizado. Una vez calculados, cualquier resultado o ambos pueden ser transmitidos a un dispositivo periférico (vea Comms en la pag. 28).

El tanto por ciento de caída de la fuerza se basa en la capacidad del AFG, y se refiere al valor que el 1er pico debe caer antes de que el software empiece a buscar el 2° pico.

Ejemplo: un AFG 100N tiene un % de caída de 20 (=20N). Si la carga máxima antes de la rotura de la muestra es de 50N, la carga debe descender a 30N para que el AFG detecte el primer pico de 50N. Si se continúa aplicando carga por encima de 50N (p.e. 75N), el AFG tendrá 75N como 2º pico y 50N como primer pico (vea Fig. 9).



Para

activar la función % 1r pico, pulse y mantenga la tecla **MENU** hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse la tecla **DOWN** para mover el cursor hasta % 1ST PEAK y pulse **ENTER**.

El display mostrará % DROP OFF y SET. Pulse **ENTER** para cambiar de OFF a ON. Pulse **DOWN** para mover el cursor hasta SET y luego pulse **ENTER**.

Para determinar que es lo que se considera con precisión una rotura, se debe definir el valor del tanto por ciento de caída de la fuerza en el primer pico observado hasta la rotura. El % está referido a la capacidad del transductor.

Use las teclas **UP** y **DOWN** para fijar el porcentaje para el valor deseado y luego pulse **ENTER**. El % de caída seleccionado también actúa como umbral, debajo del cual, la función de % de caída no se activará.

% 1st PEAK sub-menú 3 TX PEAKS (TRANSMITIR PICOS)	Se deben seleccionar ahora los valores que se han de transmitir a dispositivos periféricos utilizando la tecla TXD en una pantalla dual de máximos. Aparecerá el siguiente display.		
	TX 1st PEAK	Ajusta el AFG para detectar la fuerza en que la muestra se rompe, pero no es necesariamente el máximo de fuerza (p.e. detectando la fuerza en la que un comprimido empieza a romperse).	
	TX 2nd PEAK	Ajusta el AFG para transmitir solo el 2º	
	ТХ ВОТН	Ajusta el AFG para transmitir tanto el 1er pico como el 2º pico.	
	Utilice las teclas selección deseada	U P y DOWN para mover el cursor a la a y pulse ENTER .	
Modo Max con función	El display volverá para volver a la p para ir al display	al sub-menú 1 de % 1st PEAK. Pulse ESC ag. 1 del menú principal, y pulse de nuevo principal.	
% 1er. PEAK activada	Cuando la funció MAX se desplaza display, en orden	n % 1er. pico está activada, pulsando rá a través de los siguientes modos max del :	
	 1) 1er. y 2° pico a 2) 1er. pico a trac 3) 1er. y 2° pico a 4) 1er. pico a con 5) Lectura actual 	a tracción cción solamente a compresión (vea Fig. 10). npresión solamente "viva"	
Cuando se ajusta el AFG, una representación gráfica del ensayo	Pantalla de 1er. y 2º p	ico	
permite tener una visión clara del % de caída de la fuerza que se requiere. Por favor, contacte con Mecmesin o su distribuidor para obtener más detalles del software de gráficos Dataplot	Fig. 10 1er. pico Dirección de la fuerza	ND 31.474 X Dirección de la fuerza	

AV/TIME (VALOR MEDIO/TIEMPO)

La duración máxima del cálculo de AV/TIME es de aprox. 22 minutos.

AV/TIME sub-menú 1 SET (AJUSTES)

AV/TIME sub-menú 2 % start/stop (porcentaje comienzo/parada)



Esta función permite que se pueda leer el valor medio de carga. Se calcula desde que se alcanza el umbral inicial (START) (% máximo de la escala) hasta que la carga pasa por el umbral de parada (STOP).

Para activar la función valor medio en el tiempo (AVERAGE/TIME) mantenga pulsada la tecla **MENU** hasta que aparezca la pag. 1 del menú principal. Utilizando las teclas **UP** y **DOWN** mueva el cursor hasta AVERAGE/TIME y pulse **ENTER**.

El display mostrará AV/TIME OFF y SET. Pulse **ENTER** para cambiar de OFF a ON. Pulse **DOWN** para mover el cursor hasta SET y luego pulse **ENTER**.

El display mostrará ahora los umbrales de COMIENZO y PARADA y los valores en los que están ajustados (como un % del fondo de escala).

Se calculará el promedio sobre tiempo de cualquier lectura por encima del umbral de COMIENZO. El cálculo del promedio se detiene cuando la lectura de la carga sobrepasa el umbral de PARADA.

Un cursor en forma de diamante indicará que valor se ha seleccionado. Use las teclas **UP** y **DOWN** para cambiar este valor, pulse y mantenga para desplazarse por los valores. Cuando el valor deseado se alcance, pulse **ENTER** para ajustar START. Repita el procedimiento para ajustar STOP. El display volverá al sub-menú 1 de AV/TIME.

Para desactivar la función AV/TIME, pulse la tecla **ENTER** cuando el cursor esté en ON en el submenú 1 de AV/TIME. Ahora se visualizará OFF.

Pulse **ESC** para volver a la pag. 1 del menú principal, y vuelva a pulsar para volver al menú principal.

La duración máxima del cálculo de AV/TIME es de aprox. 22 minutos. Cuando expira el límite máximo, se visualiza "AT" en el display principal, y la tecla **MAX** se debe pulsar para borrar "AT" y continuar utilizando el AFG.

Fig. 11



Menú principal. Pag. 2

Esta función permite la selección de velocidad de captura de datos del dinamómetro, p.e. el total de media efectuado por la electrónica interna antes de que se visualice la lectura de la carga. Los datos son tomados a 5000Hz y promediados según 2 niveles.

MEDIUM 80Hz (Por defecto) HIGH 2000Hz

Para ajustar RATE, pulse y mantenga la tecla **MENU** hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla **MENU** para acceder a la pag. 2 del menú principal. Utilizando las teclas **UP** y **DOWN**, mueva el cursor hasta RATE y pulse **ENTER**.

Utilizando las teclas **UP** y **DOWN** seleccione el nivel deseado (MED o HIGH) y pulse **ENTER**.

Pulse **ESC** para volver a la pag. 2 del menú principal, y de nuevo **ESC** para volver al display principal.

MENÚ PRINCIPAL PAG. 2

RATE

(VELOCIDAD DE INTEGRACIÓN DEL DISPLAY)

RATE sub-menú 1

FOOTSWITCH 1

FOOTSWITCH 1 sub-menú 1

FOOTSWITCH 2

FOOTSWITCH 2 sub-menú 1

El AFG tiene dos pins de entrada para señales desde interruptores con pedal en el conector "D" de 15 vías. Esto permite que el interruptor sea asignado para reproducir cada una de las 5 funciones principales: MAX, UNITS, TXD, ZERO y RESET. Esta característica es útil cuando se integra un AFG en un banco de ensayos o sistema de producción.

Nota: Un interruptor con pedal asignado a la tecla UNITS puede permitir la entrada al menú, pero el dinamómetro no responderá a otras funciones desde este u otro interruptor de pedal una vez entrado en el menú.

Para asignar la función de una tecla al FOOTSWITCH 1, pulse y mantenga la tecla **MENU** hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla **MENU** para acceder a la pag. 2 del menú principal. Utilizando las teclas **UP** y **DOWN**, mueva el cursor hasta FOOTSWITCH 1 y luego pulse **ENTER**.

Utilizando las teclas **UP** y **DOWN**, seleccione la tecla deseada (**MAX**, **UNITS**, **TXD**, **ZERO** o **RESET**), luego pulse **ENTER**, o para cancelar la opción, seleccione OFF y pulse **ENTER**.

Pulse **ESC** para volver a la pag. 2 del menú principal, y de nuevo para volver al display principal.

Para asignar la función de una tecla al FOOTSWITCH 2, pulse y mantenga la tecla **MENU** hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla **MENU** para acceder a la pag. 2 del menú principal. Utilizando las teclas **UP** y **DOWN**, mueva el cursor hasta FOOTSWITCH 2 y luego pulse **ENTER**.

Utilizando las teclas **UP** y **DOWN**, seleccione la tecla deseada (**MAX**, **UNITS**, **TXD**, **ZERO o RESET**), luego pulse **ENTER**, o para cancelar la opción, seleccione OFF y pulse **ENTER**.

Pulse **ESC** para volver a la pag. 2 del menú principal, y de nuevo para volver al display principal.

Nota: El Footswich 2 comparte el voltaje de salida con el transductor SMART, si se conecta un transductor Smart, la función del Footswitch se desactiva.

COMMS (COMUNICACIONES)	 Los ajustes de comunicaciones se seleccionarán para configurar la interfaz del AFG con dispositivos periféricos. También se utiliza para configurar el AFG para almacenar un máximo de 100 lecturas en la memoria interna. Para acceder a los ajustes de COMMS, pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte MENU para acceder a la pag. 2 del menú principal, use la tecla DOWN para mover el cursor hasta COMMS y luego pulse ENTER. 	
COMMS sub-menú 1	El display muestr PORT STORE MEM	a: Comunicaciones con un dispositivo periférico. La transmisión de la lectura de carga puede ser ajustada incluyendo la unidad de medida (UNITS ON u OFF) y BAUD se puede seleccionar también. Almacena una lectura simple de carga
	send mem	en la memoria interna. Con esta opción seleccionada, pulsando la tecla TXD cuando el modo MAX del visualizador principal está activo, se memorizará el valor. Se pueden memorizar hasta 50 lecturas. Envía todas las lecturas almacenadas en la memoria interna a un dispositivo periférico. (por ejemplo un PC o recogedor de datos).
	CLEAR MEM Borra todas las lecturas almacenadas Utilizando las teclas UP y DOWN seleccione la opción deseada. Cuando se selecciona un PORT accederá al submenú 1.	
PORT sub-menú 1 (TX UNITS)	Se puede ajustar visualizadas para ON u OFF). Utili el cursor en UNI seleccionar.	la transmisión de las lecturas de carga a incluir la unidad de medición (UNITS ice las teclas UP o DOWN para posicionar TS OFF u ON. Pulse ENTER para
PORT sub-menú 2 (TX SIGN)	Se puede ajustar signo negativo pa ON. Utilice las te hacia SIGN OFF	el signo OFF u ON. Esto transmitirá un ara lecturas de compresión si se ajusta en eclas UP o DOWN para mover el cursor u ON y pulse ENTER .

PORT sub-menú 3 (BAUD RATE)

PORT sub-menú 4 (TERMINAL)

PORT sub-menú 5 (LINE DELAY)

PORT sub-menú 6 (TX THRESHOLD)

PORT sub-menú 7 (TX METHOD)

COMMS sub-menú 1 (Más opciones)

> STORE MEM (ALMACENAR EN MEMORIA)

Se puede ajustar la transmisión (Baudios). Utilice las teclas **UP** o **DOWN** para mover el cursor hasta la opción de velocidad deseada (9600, 19200, 57600 o 115200), y pulse **ENTER**.

Caracteres adicionales pueden ser añadidos al valor transmitido (solo RS232). Puede ser ajustada a NULL (nulo), CR, LF o CR LF. Utilice las teclas **UP** o **DOWN** para mover el cursor al ajuste deseado y pulse **ENTER**.

Se puede ajustar LINE DELAY (un tiempo de pausa), para que se ejecute después que cada lectura sea enviada. Utilice las teclas **UP** o **DOWN** para ajustar el valor entre 0 y 5 segundos, en intérvalos de un segundo y pulse **ENTER**.

Se puede ajustar, para usar con lecturas contínuas solo, un % de umbral para el inicio de la transmisión. Utilice las teclas **UP** o **DOWN** para ajustar este valor desde 0 a 100% y pulse **ENTER**.

Se pueden ajustar métodos de transmisión RS232, DIGIMATIC o DUAL (ambos). Utilice las teclas **UP** o **DOWN** para mover el cursor hasta el ajuste deseado y pulse **ENTER**.

Para ajustar STORE MEM, pulse **ENTER** desde el submenú 1 de COMMS. Aparecerá un contador de memoria en el visualizador principal. Ahora volverá al submenú 1 de COMMS.

Nota: El contador de ciclos (función CYCLE aplicable solo a los soportes motorizados VersaTest y MultiTest-*d*) y el contador de memoria no pueden aparecer en el visualizador principal simultáneamente. Si ambos están seleccionados, aparecerá en el display el contador de ciclos. Cuando se pulsa **TXD** para almacenar una lectura, el contador de memoria se visualiza momentáneamente para mostrar el número de lecturas almacenadas.

Ahora volverá al sub-menú 1 de COMMS.

SEND MEM (ENVIAR DESDE LA MEMORIA)

> CLEAR MEM (LIMPIAR LA MEMORIA)

INFORMATION

(INFORMACIÓN)

Para ajustar SEND MEM pulse **ENTER** desde el submenú 1 de **COMMS**, aparecerá un símbolo TX parpadeante en el display mientras que los datos de la memoria se transmiten al dispositivo periférico. Los datos se transmiten según los ajustes definidos en PORT. Después de la transmisión de datos volverá al submenú 1 de COMMS.

Para ajustar CLEAR MEM pulse **ENTER** desde el submenú 1 de COMMS. Esta opción borra todos los datos almacenados y el contador de memoria volverá a cero. Después de borrar la memoria volverá al submenú 1 de **COMMS**.

Pulse **ESC** para volver a la pág. 2 del menú principal y nuevamente **ESC** para volver al display principal.

Muestra información de la calibración

- ♦ Ganancia de tracción
- Ganancia de compresión
- Cero inicial
- G Constante gravitatoria
- Z Cero actual

Esto es sólo para información y puede ser necesario para diagnosticar por parte de su distribuidor.

Calibration	Ci seenaaha mua su AEC ha sufrida una sahuasanaa sa		
CALIBRACIÓN) Un instrumento que muestra	Si sospecha que su AFG ha sutrido una sobrecarga, es posible verificar el estado del mismo inmediatamente. Síntomas de sobrecarga pueden ser (a) OL en el display. (b) un zumbido (c) la barra indicadora presenta carga aún estando sin carga.		
condiciones de sobrecarga no	0		
puede ofrecer mediciones fiables y	Sitúe el AFG (o el transductor externo SMART)		
exactas, consulte con su proveedor.	horizontalmente en una superfície plana. Pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte le tecla MENU para acceder a la pag. 2 del menú principal. Usando las teclas UP y DOWN mueva el cursor hasta CALIBRATION, y luego pulse ENTER .		
CALIBRACIÓN sub-menú 1	El display mostrará 0000. Pulse ENTER cuatro veces (para introducir 0000 como contraseña).		
CALIBRACIÓN sub-menú 2	Sub-menú 2 CALIBRATION (pantalla de diagnóstico del sensor de par) aparecerá en el display, como se muestra en la Fig. 12.		
	Fig. 12 OFFSET: -0.01% OL: X 3 OL: + 0		
	El valor de compensación indica las condiciones de la célula, y se define como el tanto por ciento de diferencia entre el cero inicial y la lectura de cero actual.		
	Si la compensación está entre el 5-10%, por favor, contacte con su proveedor para llevar a cabo una recalibración de su AFG. Si la compensación es mayor del 10%, por favor, contacte con su proveedor para un posible cambio del sensor.		
	Estos valores se dan sólo como un indicador- la necesidad de calibración/reparación puede variar según		

necesidad de calibración/reparación puede variar según las características individuales del sensor. Además de la compensación, el número de sobrecargas (OL) que ha experimentado la célula tanto en tracción como en compresión, se visualizan. Una sobrecarga se registra cuando una carga excede el 150% de la capacidad de la célula, aplicada en cualquier dirección.

	Pulse ESC para volver a la pag. 2 del menú principal, y vuelva a pulsar ESC para volver al display principal.
X CONSTANT (x CONSTANTE)	Se puede aplicar una constante multiplicadora desde 0.001 a 10.000. Las Unidades serán reemplazadas por una X en el visualizador principal y la tecla UNITS dejará de funcionar.
	Para ajustar x CONSTANT pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla MENU para acceder a la pag. 2 del menú principal. Usando UP y DOWN mueva el cursor hasta x CONSTANT, y pulse ENTER .
x CONSTANT sub-menú 1	El display mostrará X CONST OFF y SET. Pulse ENTER para cambiar de X CONST OFF a X CONST ON. Pulse la tecla DOWN para mover el cursor hasta SET y pulse ENTER .
x CONSTANT sub-menú 2	Usando las teclas UP y DOWN ajuste el multiplicador X CONSTANT hasta el valor deseado. La unidad a la que se le va a aplicar el factor multiplicador se muestra en el borde inferior derecho de la pantalla y la puede seleccionar con la tecla UNITS . Pulse ESC para volver a la pag. 2 del menú principal y pulse ESC para volver al display principal.
MENÚ PRINCIPAL PAG. 3	Fig. 13
	MOU LOCK A



Menú principal Pag. 3

MAX LOCK (BLOQUEO DE MAX)	Una vez seleccionado el modo Max deseado, es posible bloquearlo. De este modo, al volver a pulsar la tecla MAX no variará el modo de MAX seleccionado.
	Para acceder a la función MAX LOCK, pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte MENU dos veces, para acceder a la pag. 3 del menú principal Usando las teclas UP y DOWN , mueva el cursor hasta MAX LOCK, y pulse ENTER .
MAX LOCK sub-menú 1	El display muestra MAX LOCK: OFF Desbloquea el modo max del display ON Bloque el modo actual de max en el display
	Utilizando las teclas UP y DOWN mueva el cursor hasta la selección deseada y pulse ENTER .
	El display volverá a la pag. 3 del menú principal, pulse ESC para volver al display principal.
UNITS LOCK (BLOQUEO DE UNIDADES)	Una vez que ha seleccionado la unidad de medición deseada, es posible bloquear las unidades. De este modo, si se pulsa UNITS no se podrá variar la unidad de medición seleccionada.
	Para acceder a la función UNITS LOCK, pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla MENU dos veces para acceder a la pag. 3 del menú principal. Usando las teclas UP y DOWN , mueva el cursor hasta UNITS LOCK, y pulse ENTER .
UNITS LOCK sub-menú 1	El display muestra UNITS LOCK: OFF Desbloquea las unidades. ON Bloquea el ajuste actual de unidades.
Nota: la tecla UNITS/MENU se puede utilizar todavía para entrar	Use las teclas UP y DOWN para mover el cursor hasta la selección deseada y pulse ENTER .
en las páginas del menú aunque esté activada la función de bloqueo.	El display volverá a la pag. 3 del menú principal, pulse ESC para volver al display principal.

BACKLIGHT

(RETROILUMINACIÓN)

BACKLIGHT sub-menú 1

Nota: El consumo de baterías se duplica cuando se utiliza el display retroiluminado. .

AUTO OFF

(AUTO APAGADO)

AUTO OFF sub-menú 1

Nota: La función AUTO OFF se desactiva mientras se accede a las pags. del menú. Es posible activar una retroiluminación en el display del AFG.

Para acceder a la función BACKLIGHT, pulse y mantenga la tecla **MENU** hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla **MENU** dos veces para acceder a la pag. 3 del menú principal. Usando las teclas **UP** y **DOWN**, mueva el cursor hasta BACKLIGHT, y pulse **ENTER**.

El display muestra BACKLIGHT OFF y ON: Use las teclas **UP** y **DOWN** para mover el cursor hasta la selección deseada y pulse **ENTER**.

El display volverá a la pag. 3 del menú principal, pulse **ESC** para volver al display principal.

Cuando se activa, la retroiluminación permanece durante 30 segundos desde que se pulsó la última tecla o se registró una carga aplicada por encima del 2% del fondo de escala.

Para conservar la potencia de la batería, es posible activar la función de parada automática, así el AFG se apaga después de 5 o 10 minutos de la pulsación de la última tecla, o desde la última aplicación de carga por encima del 2% del fondo de escala.

Para acceder a la función de AUTO OFF, pulse y mantenga la tecla **MENU** hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla **MENU** dos veces para acceder a la pag. 3 del menú principal. Use las teclas **UP** y **DOWN** para mover el cursor hasta AUTO OFF, y pulse **ENTER**.

El display muestra AUTO OFF:		
OFF	Desactiva la función auto-off.	
5 MINUTOS	El AFG se apagará automáticamente	
	después de 5 mins.	
10 MINUTOS	El AFG se apagará automáticamente	
	después de 10 mins.	

Use las teclas **UP** y **DOWN** para mover el cursor hasta la selección deseada y luego pulse **ENTER**.

El display volverá a la pag. 3 del menú principal, pulse **ESC** para volver al display principal.

INVERT (VISUALIZADOR INVERTIDO)	Puede ser necesario invertir el display para que el operario pueda leerlo más cómodamente.
Nota: Las páginas del menú no se invierten cuando la función INVERT está activada.	Para acceder a la función INVERT, pulse y sostenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla MENU dos veces para acceder a la pag. 3 del menú principal. Usando UP y DOWN , mueva el cursor hasta INVERT y luego pulse ENTER .
INVERT sub-menú 1	El display muestra INVERT OFF y ON:
	Utilice UP y DOWN para mover el cursor hasta la selección deseada y luego pulse ENTER .
	El display volverá a la pag. 3 del menú principal, pulse ESC para volver al menú principal.
DEFAULTS (AJUSTES DE FÁBRICA)	Para restaurar los ajustes de fábrica del AFG, pulse y mantenga la tecla MENU hasta que la pag. 1 del menú principal aparezca. Pulse y suelte la tecla MENU dos veces para acceder a la pag. 3 del menú principal. Usando UP y DOWN , mueva el cursor hasta DEFAULTS, y luego pulse ENTER .
DEFAULTS sub-menú 1	El display muestra DEFAULTS SET, pulse ENTER.
DEFAULTS sub-menú 2	El display muestra RESTORE DEFAULTS YES y NO. Posicione el cursor en "YES" para restaurar los ajustes de fábrica, o "NO" para cancelar la acción, y pulse ENTER .
	El display volverá a la pag 3 del menú principal, pulse ESC para volver al menú principal.

Ajustes de fábrica

Menu Function	Default Setting
STAND	OFF
ALARM	OFF
PLC	OFF
PASSWORD	OFF
FREEZE	OFF
% 1st PEAK	OFF
AV TIME	OFF
RATE	MEDIUM
FOOTSWITCH1	OFF
FOOTSWITCH2	OFF
COMMS	
PORT	SELECTED
UNITS	OFF
SIGN	ON
BAUD	9600
TERMINAL	CR AND LF
LINE DELAY	0 SECONDS
TX THRESHOLD	2%
TX METHOD	RS232
x CONSTANT	OFF
MAX LOCK	OFF
UNITS LOCK	OFF
BACKLIGHT	OFF
AUTO OFF	OFF
INVERT	OFF

Es posible leer/configurar remotamente los ajustes del AFG enviando los siguientes comandos de RS232:

Character in ASCII	Decimal	Hexadecimal	Fu	nction
М	77	0x4D	Current mode	
U	85	0x55	Current units	
С	67	0x43	Loadcell capacity	
@	64	0x40	Configuration status rec	quest
*	42	0x2A	Continuous transmit	
r	114	0x72	Normal screen	
S	115	0x73	Dual Max*	
t	116	0x74	Max Tension (or Clock	xwise)*
u	117	0x75	Max Compression (or C	Counter-clockwise)*
v	118	0x76	Dual Peak Tension (or	Clockwise)**
w	119	0x77	1st Peak Tension (or Cl	ockwise)**
x	120	0x78	Dual Peak Compression	n (or Counter-clockwise)**
у	121	0x79	1st Peak Compression (or Counter-clockwise)**
а	97	0x61	mN	N.m
b	98	0x62	N	N.cm
С	99	0x63	kN	mN.m
d	100	0x64	gf	gf.cm
е	101	0x65	kgf	kgf.cm
f	102	0x66	ozf	kgf.m
g	103	0x67	lbf	ozf.in
h	104	0x68	-	lbf.ft
i	105	0x69	-	lbf.in
?	63	0x3F	Transmit the current rea	ading
CTRL a	1	0x01	TXD key	
CTRL b	2	0x02	UNITS key	
CTRL c	3	0x03	MAX key	
CTRL d	4	0x04	RESET key	
CTRL e	5	0x05	ZERO key	

Nota: Las unidades que se muestran solo cambiarán si son aplicables a la capacidad del sensor de par del AFG.

*Sólo si la función % Primer Pico está desactivada

**Sólo si la función % Primer Pico está activada

Comandos de respuesta RS232: Información

Es posible preguntar remotamente al AFG enviando los siguientes comandos de RS232. Esto le informará de cuales son los ajustes configurados actualmente.

Comando: M

Response	AFG Display Mode
Normal	Normal Mode
MaxC	Max Compression (or Counter-clockwise)
MaxT	Max Tension (or Clockwise)
MaxDual	Dual Max Screen
1stC	1 st Peak Compression (or Counter-clockwise)
1stC Dual	Dual 1 st Compression Screen (or Counter-clockwise)
1stT	1 st Peak Tension (or Clockwise)
1stT Dual	Dual 1 st Tension Screen (or Clockwise)

Comando: U

Response for Force Loadcell	Response for Torque Loadcell
Ν	N.m
mN	N.cm
kN	mN.m
gf	gf.cm
kgf	kgf.cm
ozf	kgf.m
lbf	lbf.ft
	lbf.in
	ozf.in

Comando: C

La capacidad de la célula en N (o N.m para el par).

Nota: 'xxxx' se transmitirá si la célula no está calibrada, o si tiene un fallo severo. Contacte con su proveedor.

Comando: @

Cuando todas las opciones están en OFF, y el AFG tiene los ajustes de fábrica, Ud. recibirá un listado con la siguiente información:

RESPONSE	EXPLANATION OF RESPONSE
AFG	Gauge type
10.000	Loadcell size in N as per transmitting 'C'
V01	Version number
Normal	Mode of operation as per transmitting 'M'
Ν	Units of operation as per transmitting 'U'

Menu Function	Default Setting
STAND	OFF
ALARM	OFF
PLC	OFF
PASSWORD	OFF
FREEZE	OFF
% 1ST PEAK	OFF
AV TIME	OFF
RATE	MED
FOOTSWITCH1	OFF
FOOTSWITCH2	OFF
COMMS	P,OFF,ON,9600,CL,0,2,S
x CONSTANT	OFF
MAX LOCK	OFF
UNITS LOCK	OFF
BACKLIGHT	OFF
AUTO OFF	OFF
INVERT	OFF

Cuando todas las opciones están en ON, Ud. recibirá un listado para cada opción:

Las opciones de STAND ON se explican aquí abajo:

STAND ON, R, 1, 2, 3		
R	Reverse	
1	U = Up, D = Down	
2	B = Break, L = Limit	
3	Break percent or Limit Value	
STAND ON, S, 1, 2		
S	Stop	
1	B = Break, L = Limit	
2	Break percent or Limit Value	
STAND ON, C, 1, 2, 3		
С	Cycle	
1	Upper cycle value	
2	Lower cycle value	
3	Cycles	

Las opciones de ALARM ON se explican aquí abajo:

ALARM ON, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
1	Alarm Number Selected; 1, 2, 3, 4 or 5	
2	x Limit1 value	
3	x Limit2 value	
4	B = Buzzer, L = LED, BL = Buzzer & LED	
5	O = Out of Band, I = In Band	
6	P = Pass, F = Fail	
7	C = Continuous, P = Pulse, or blank	

Las opciones de PLC OUTPUT ON se explican aquí abajo:

PLC OUTPUT ON, L, 1, 2	
L	At limits
1	R = Reset, C = Continuous, P = Pulse
2	Limit value
PLC OUTPUT ON,A,1	
А	At alarm
1	H = High, L = Low

Las opciones de PASSWORD se explican aquí abajo:

PASSWORD 1	
1	Menu Password ON or OFF

Las opciones de FREEZE ON se explican aquí abajo:

FREEZE ON, 1	
1	L = Low, H = High

Las opciones de % 1st PEAK se explican aquí abajo:

% 1st Peak ON, 1, 2	
1	Drop in percent
2	Load Transmitted, 1st for 1st peak, 2nd for 2nd peak, 1st & 2nd for both

Las opciones de AV TIME ON se explican aquí abajo:

AV TIME ON, 1, 2	
1	Start Threshold value
2	Stop Threshold value

Las opciones de RATE 1 ON se explican aquí abajo:

RATE 1	
1	M = Medium, H = High

Las opciones de FOOTSWITCH1 ON se explican aquí abajo:

FOOTSWITCH1 ON, 1	
1	Footswitch 1 - M = Max, U = Units, T = Txd, Z = Zero, R = Reset

Las opciones de FOOTSWITCH2 ON se explican aquí abajo:

FOOTSWITCH2 ON, 1	
1	Footswitch 2 - M = Max, U = Units, T = Txd, Z = Zero, R = Reset

Los ajustes de COMMS se explican aquí abajo:

COMMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
1	P = Port, M = Store in memory
2	Units being transmitted, ON or OFF
3	Sign being transmitted, ON or OFF
4	Baud rate value
5	C = Carriage return, L = Line feed, CL = both
6	Line delay in seconds
7	Constant transmit threshold in percent
8	S = Serial RS232, D = Digimatic, B = Both

Las opciones de X CONSTANT ON se explican aquí abajo:

X CONST 1	
1	X CONST value with units

Las opciones de MAX LOCK 1 se explican aquí abajo:

MAX LOCK 1	
1	Max key locked, ON or OFF

Las opciones de UNIT LOCK 1 se explican aquí abajo:

UNITS LOCK 1	
1	Units key locked, ON or OFF

Las opciones de BACKLIGHT 1 se explican aquí abajo:

BACKLIGHT 1	
1	Backlight enabled, ON or OFF

Las opciones de AUTO-OFF 1 se explican aquí abajo:

AUTO-OFF 1			
1	Auto-off time, OFF, 5 mins or 10 mins		

Las opciones de INVERT 1 se explican aquí abajo:

INVERT	1
1	Display inverted, ON or OFF

Las páginas siguientes son diagramas de flujo que le ayudarán a navegar por el menú del AFG. Están en orden de aparición del menú principal del dinamómetro.

STAND



ALARM



PLC



PASSWORD (CONTRASEÑA)



FREEZE (CONGELACIÓN DE LA LECTURA DEL DISPLAY)



% 1ST PEAK



AVERAGE/TIME (PROMEDIO/TIEMPO)



RATE (VELOCIDAD DE INTEGRACIÓN DEL DISPLAY)



FOOTSWITCH1 (INTERRUPTOR CON PEDAL 1)



FOOTSWITCH2 (INTERRUPTOR CON PEDAL 2)



COMMS (COMUNICACIONES)



INFORMATION



CALIBRATION



X CONSTANT



MAX LOCK (BLOQUEO DEL MODO MAX)



UNITS LOCK (BLOQUEO DE UNITS)



BACKLIGHT (RETROILUMINACIÓN)



AUTO OFF (AUTO APAGADO)



INVERT (VISUALIZADOR INVERTIDO)



DEFAULTS (AJUSTES DE FÁBRICA)



Dimensiones

Vista Frontal



Coms



* Mostrado con la pletina de anclaje a soportes de ensayo (Suministrada con los soportes de ensayos Mecmesin)

Especificaciones del AFG

Model no:	mN	N	kN	gf	kgf	ozf	lbf
AFG 2.5	2,500 x 0.5	2.5 x 0.0005	-	250 x 0.05	-	9 x 0.002	0.55 x 0.0001
AFG 5	5,000 x 1	5 x 0.001	-	500 x 0.1	0.5 x 0.0001	18 x 0.005	1.1 x 0.0002
AFG 10	10,000 x 2	10 x 0.002	-	1,000 x 0.2	1 x 0.0002	35 x 0.01	2.2 x 0.0005
AFG 25	25,000 x 5	25 x 0.005	-	2,500 x 0.5	2.5 x 0.0005	90 x 0.02	5.5 x 0.001
AFG 50	50,000 x 10	50 x 0.01	-	5,000 x 1	5 x 0.001	180 x 0.05	11 x 0.002
AFG 100	-	100 x 0.02	-	10,000 x 2	10 x 0.002	350 x 0.1	22 x 0.005
AFG 250	-	250 x 0.05	-	25,000 x 5	25 x 0.005	900 x 0.2	55 x 0.01
AFG 500	-	500 x 0.1	-	50,000 x 10	50 x 0.01	1,800 x 5	110 x 0.02
AFG 1000	-	1,000 x 0.2	1 x 0.0002	-	100 x 0.02	3,500 x 1	220 x 0.05
AFG 2500	-	2,500 x 0.5	2.5 x 0.0005	-	250 x 0.05	9,000 x 2	550 x 0.1

Rango, Resolución y Precisión

±0.1% del Fondo de Escala

Temperatura de Calibración: 20°C ±2°C

Temperatura de Funcionamiento: 10°C - 35°C

Influencia de la Temperatura sin carga: ±0.01% del Fondo de Escala/°C

Salida de Datos

RS232-C:	8 bits de datos, 1 bit de comienzo, 1 bit de parada, sin paridad
Salida Digimatic (BCD)	
Analógico:	Aprox. ± 2-5V sin calibrar para Fondo de Escala en
	tracción/compresión (o sentido horario/antihorario)
	Si calibrado:
	0 a +4V del F.D.E. a tracción (o sentido horario)
	0 a -4V del F.D.E. a compresión (o sentido antihorario)
(Calibrado	en fábrica bajo demanda)
Señales PLC:	La salida del pin es alto 5V, bajo 0V

Especificaciones del AFG

Descripción del Relé

Usando cable AFG-PLC Referencia 351-063

El relé de estado sólido está montado en un pequeño circuito impreso, que está alojado en un conector de 15 pines tipo D. Uno de los extremos del cable se suministra sin conector ("pelado") para permitir una conexión apropiada al dispositivo periférico PLC.

Eléctrico	
Voltaje suministrado:	El relé está alimentado desde un regulador de 5 voltios
	integrado en el AFG.
Control de entrada:	El relé se controla con una señal TTL desde el AFG y
	está en "posición cerrada" cuando se aplica una entrada
	lógica de "1".

Características de salida del relé (351-063)

Voltaje máximo de corriente alterna:	
350 V Máxima corriente permitida en contactos de relé (ac)	120mA
Pico máximo de corriente del relé:	300mA
Resistencia típica de contacto del relé a 100mA:	17 Ω (Ohm)
Aislamiento eléctrico entre AFG y la salida del relé:	1500 V ac

Adaptador/Cargador

El cargador/adaptador que se suministra con el AFG da corriente contínua a la salida.

Primaria:	230V - 50Hz (también disponible 110V - 60Hz)
Secundario:	100mA corriente constante a 9V c.c.
Conector del cargador:	Centro=positivo Fuera=negativo

Sensores Externos 'Smart' - Principio de Calibración

Mecmesin utiliza sensores estandar mV/V en todos sus instrumentos. Estos sensores están sujetos a un voltaje desde el display (tanto desde el AFTI como desde el AFG) y la señal se amplifica. Debido al principio radiométrico, cuando la señal amplificada se convierte de analógica a digital, el voltaje (también conocido como voltaje de referencia), aparece en ambos lados de la ecuación de conversión y por lo tanto se cancela. En términos reales, el valor absoluto del voltaje no es importante para la conversión. Los componentes que no están sujetos al principio radiométrico han sido especificados en el diseño del producto, y su desviación permitida cumple perfectamente con la tolerancia del instrumento. Como consecuencia del uso de esta técnica, no es necesaria la calibración del sensor "Smart" con un display específico. Para su calibración, únicamente debe retornar a Mecmesin, o a su distribuidor autorizado, el sensor de su interés.

Cables de Comunicación

Cable	Mecmesin Part Numbe
AFG to RS232 (9-pin D-type)	351-059

Cables de interfaz para conectar el AFG a dispositivos periféricos:

	i art i dilliber
AFG to RS232 (9-pin D-type)	351-059
RS232 (9-pin D-type) to USB converter kit	432-228
AFG to Digimatic (Mitutoyo 10-way IDC)	351-058
AFG to Analogue	351-060
AFG to PLC	351-063
AFG to Footswitch 1	351-061-vo1
AFG to Footswitch 2	351-061-vo2
MultiTest-d Stand Reverse and RS232 to AFG Cable 351-074	351-074
Universal Expansion Module (for connecting up to 5 cables simultaneously)	432-127

Distribución de los pines en el conector de comunicación hembra de 15 vías tipo "D".

Pin Out:	
1	Analogue Output
2	RS232 Transmit
3	RS232 Receive
4	Digimatic Clock Output
5	Digimatic Ready Output
6	+5 volts
7	FREEZE Reading Input
8	Stand Reverse UP
9	Footswitch 2 Input/SMART -ve out
10	Ground
11	Digimatic Request Input
12	Digimatic Data Output
13	Footswitch 1 Input
14	PLC Output
15	Stand reverse DOWN

También disponible en Mecmesin...

Tornado

El Tornado es un torquímetro digital de "altas prestaciones" que tiene todas las características del Orbis, pero además con una extensa serie de útiles funciones, incluyendo, entre otras:

- Función de ensayo en cierres con precinto de "rotura evidente" (tamper-evident); captura de los picos de par tanto en primer "deslizamiento" como el de "rotura" del precinto del tapón.
- Elección de 4 modelos: 1.5N.m, 3N.m, 6N.m y 10N.m de capacidad
- Alarmas de tipo sonoro y LED
- Memoria interna hasta de 500 lecturas



Orbis

El torquímetro digital Orbis ofrece una alternativa simple y efectiva al Tornado. Suministrando la misma alta precisión de captura de par digital, con gran precisión, pero sin las funciones avanzadas del Tornado, el Orbis es apropiado para una extensa gama de aplicaciones básicas de par.

- 6N.m •
- Claro, controles intuitivos •
- Compacto, portátil y económico
 - Corriente eléctrica o baterías •



También disponible en Mecmesin....

MultiTest-xt

El rango de sistemas de ensayo de fuerza MultiTest-*xt*, es ideal para aplicaciones de control de calidad en ambientes de producción.

Por su tecnología de pantalla táctil, el MultiTest-*xt* está específicamente diseñado para entornos donde el rendimiento, la productividad y la mínima formación son vitales y donde el uso de un ordenador no siempre es adecuado.



Funciones incluidas:

- Display con gran pantalla de fácil lectura: muestra de modo claro los resultados y gráficos del ensayo
- Fácil utilización con mínima formación, un solo botón inicia el ensayo
- Acceso instantáneo a 5 ensayos guardados: selección instantánea a sus ensayos favoritos
- Elección de 3 modos de programa: Ensayo rápido, Ensayo de programa y Ensayo avanzado
- Indicaciones "Pasa" "No Pasa" con código de color: se alerta de inmediato al usuario
- Amplio rango de soportes de ensayo: capacidades de 1kN a 50kN



MultiTest-i

El Multitest-*i* es un sistema de ensayo de tracción-compresión completamente controlado por ordenador. El software de Mecmesin Emperor™ permite al usuario desarrollar sofisticadas rutinas y analiza las necesidades precisas para aplicaciones de ensayo avanzadas. Hay 5 modelos disponibles, de capacidades: 1kN, 2.5kN, 5kN, 10kN, 25kN y 50kN.

Para obtener más información acerca de la gama de mordazas y accesorios, contactenos en el teléfono **+44 (0) 1403 799979**, o visite nuestra web **www.mecmesin.com**





Más de 30 años de experiencia en tecnología de fuerza y par

Creada en 1977, Mecmesin Ltd es considerado actualmente un líder en la tecnología de la fuerza y el par, aplicados al control de calidad en diseño y producción. La marca Mecmesin es reconocida hoy por sus excelentes niveles de prestaciones y fiabilidad, garantizando una alta calidad de resultados. Directores de calidad, diseñadores e ingenieros de todo el mundo, trabajando en líneas de producción y en laboratorios de investigación, confían en los sistemas Mecmesin para el control de calidad en sus aplicaciones, las cuales son casi ilimitadas.

> Visite nuestra web: www.mecmesin.com



FS 58553



SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Mecmesin reserves the right to alter equipment specifications without prior notice.

E&OE

Head Office	France	Germany	
Mecmesin Limited	Mecmesin France	Mecmesin GmbH	
w: www.mecmesin.com	w: www.mecmesin.fr	w: www.mecmesin.de	
e: sales@mecmesin.com	e: contact@mecmesin.fr	e: info@mecmesin.de	
North America	Asia	China	
Mecmesin Corporation	Mecmesin Asia Co., Ltd	Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd	
w: www.mecmesincorp.com e: info@mecmesincorp.com	w: www.mecmesinasia.com e: sales@mecmesinasia.com 431-213-09-L04	w: www.mecmesin.cn e: sales@mecmesin.cn	