

Emperor[™] Lite Software per prove di forza e torsione

Manuale operativo





431-364-06-L05

Marzo 2015

Emperor Lite[™]

Questo documento si riferisce al software *Mecmesin Emperor™Lite* versione V1.18. Il file Aiuto nel software è derivato da questo manuale.

I sistemi di misura Mecmesin per prove di forza e/o torsione, gestiti dal software EmperorTMLite, sono stati studiati per offrire soluzioni precise e versatili per controllo qualità, progettazione e produzione. Questo manuale descrive l'operatività del software per controlli, acquisizione dati ed analisi.

Questo manuale operativo riguarda l'uso del software Emperor Lite con i seguenti prodotti e loro derivati:

Тіро	Strumento	Stativi motorizzati
Forza	CFG+	MultiTest-d
	BFG	MultiTest-d
	AFG	MultiTest-d
	AFTI	
	Myometer	
Torsione	AFTI	Vortex-d
	Orbis	
	Tornado	

2016 © Mecmesin Ltd, fornito con i sistemi Mecmesin - non per distribuzione

Part no. 431-364-06-L05

Indice

1.	Introduzione					
	1.1	Cos'è l'Emperor Lite?	1			
	1.2	Scopo del manuale	1			
2.	Insta	allazione e connessioni	2			
	2.1	Il vostro sistema	2			
	2.2	La chiavetta licenza USB	2			
	2.3	Installazione del software da CD	3			
		2.3.1 Programma e cartelle dati	3			
		2.3.2 Installazione	3			
	2.4	Livelli di accesso	4			
3.	Colle	egare uno strumento	5			
	3.1	Settaggi iniziali	6			
4.	Sett	Settaggi sistema				
	4.1	Account utente: settaggi e aggiunta nuovi utenti	8			
	4.2	Compensazione deflessione sistema	8			
	4.3	Allocazioni files	9			
	4.4	Usare e creare schemi dati	10			
	4.5	Maschere e rapporto	12			
		4.5.1 Creare o modificare una maschera rapporto	12			
5.	Uso	del software Emperor Lite	15			
	5.1	Menu	15			
		5.1.1 Menu File	15			
		5.1.2 Menu Test	17			
		5.1.3 Menu display	18			
		5.1.4 Menu Impostazioni	19			
		5.1.5 Menu Strumenti	20			
		5.1.6 Menu Aluto	20			
	5.2	Videata test	21			
	5.3	Barra Strumenti Emperor Lite	21			
6.	Pref	erenze	26			
	6.1	Settaggi di default	26			
	6.2	Preferenze generali	26			
	6.3	Acquisizione dati	27			

	6.4	Settaggi grafico	28
	6.5	Automatico	30
	6.6	Results Display	30
7.	Espo	rtazione rapporti e dati	32
	7.1	Rapporti	32
	7.2	Esportazione risultati	32
	7.3	Esportazione dati	34
	7.4	Trasmissione	35
	7.5	Settaggi Excel	36
8.	Calc	oli	37
	8.1	Riguardo funzioni multivalore	37
	8.2	Selezione calcoli	38
		8.2.1 Funzioni di comando	39
		8.2.2 Parametri comuni a molti calcoli	39
		Calcoli 40	
Арр	endic	e A Fasce tolleranza	47
Indi	ce		49

1.1 Cos'è l'Emperor Lite?

L'Emperor[™] Lite è il nuovo software di acquisizione dati Mecmesin, da usare in abbinamento con dinamometri o torsiometri, che utilizza un interfaccia grafico per il trasferimento dei dati a PC. Questo nuovo software, potente e semplice da utilizzare, consente di ottenere un elevato livello di analisi per valutare dettagliatamente le caratteristiche di ogni test. L'Emperor Lite consente di:

- Visualizzare in tempo reale grafici e risultati
- Visualizzare una griglia di risultati per campioni multipli
- Creare grafici multitraccia per la comparazione immediata delle curve
- Ripetere la sequenza di un test per esaminarne accuratamente i dettagli
- Definire dei criteri Buono/Scarto
- Registrare e trasmettere i dati ad altri dispositivi o pacchetti software

1.2 Scopo del manuale

La funzione di questo manuale è quella di consentire un rapido utilizzo del sistema:

- installare il software e definirne gli utilizzatori
- configurare il sistema per l'uso desiderato
- comprendere le condizioni di utilizzo
- configurare le preferenze e i default delle prove
- configurare le maschere dei rapporti e dell'esportazione dati
- inserire le funzioni di calcolo

Nel testo vengono usate le seguenti convenzioni stilistiche:

Tasto sul display o carattere tastiera da premere.

Test > *Calcoli* per indicare la sequenza opzioni menu.

[Maschere rapporto] per il nome di una particolare pagina di settaggi.

'Unità torsione' per il nome di un campo/casella di registrazione.

2.1 II vostro sistema

Un tipico sistema di forza o torsione Mecmesin comprende:

- Il software di acquisizione ed analisi Emperor[™] Lite da installare su PC
- La chiave licenza USB
- Un dinamometro o torsiometro digitale
- A richiesta, uno stativo manuale o motorizzato per muovere lo strumento ad una velocità controllata

Questo manuale riguarda il software Emperor Lite. Per gli strumenti e gli stativi fare riferimento ai rispettivi manuali.

Il requisito minimo del PC o del laptop da usare è 2 GB RAM e 60 GB hard disk, Windows[™] XP Pro con SP1, o superiori. L'Emperor Lite è compatibile con tutte le più recenti versioni di Windows. Per l'installazione è necessario un drive CD. Per il collegamento del sistema occorrono almeno una porta USB e una RS232 o due porte USB.

Nota: il software Emperor Lite non è disponibile per sistemi operativi Linux o Apple Mac.

2.2 La chiavetta licenza USB



Ogni copia del software Emperor[™] Lite viene fornita corredata di una chiavetta licenza USB. Questa chiavetta consente al software di comunicare con lo strumento e di acquisire dati. Per fare la connessione, la chiavetta USB deve essere presente prima del logging on. Non può essere reinserita se il software è in corso. Inserire la chiavetta prima di installare il software.

Se la chiavetta USB non è presente, apparirà il seguente messaggio. Sarà possibile aprire il software solo per consultazione.



2.3 Installazione del software da CD

2.3.1 Programma e cartelle dati

L'Emperor richiede l'accesso ad alcune cartelle sotto elencate. Prima di installare il programma, assicurarsi che l'accesso lettura/scrittura a queste cartelle sia garantito . Può essere necessario cliccare su Impostazione file e selezionare 'Avvia come amministratore'. In particolare, se il computer fa parte di un sistema di dominio Windows controllato centralmente, può essere necessario consultare il vostro dipartimento IT per consentire il corretto accesso a queste cartelle.

Windows XP : allocazione cartelle

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Mecmesin\Emperor\Emperor Lite

Windows Vista o Windows 7 : allocazione cartelle

C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\Emperor Lite

Tutte le versioni di Windows : allocazione File Programma

C:\Program Files (x86)\Emperor\Emperor Lite

2.3.2 Installazione

Inserire il CD Emperor Lite nel drive CD. Il programma si avvia automaticamente e chiede se si desidera procedere con l'installazione del software.

Se il programma di installazione non parte automaticamente:

- Sul desktop del PC cliccare su 'Start' Risorse del computer
- Cliccare sul drive CD che contiene il CD del software Emperor Lite
- Navigare fino alle cartelle Emperor Lite
- Cliccare due volte sul file 'Setup.exe'

Il programma InstallShield Wizard vi guiderà nel processo con una serie di avvisi:

- Appena pronto per continuare, cliccare su Next >
- Accettare i termini della licenza.
- Selezionare la lingua che si desidera installare o tutte le lingue.

Ora l'Emperor verrà installato sul PC. Al termine rimuovere il CD dal drive e custodirlo in un luogo sicuro.

2.4 Livelli di accesso

All'avvio l'Emperor visualizza una schermata iniziale dove è indicata la versione del software e dove viene richiesto il nome dell'operatore e la password. L'Emperor ha due livelli di accesso, Master e Operatore. L'operatore può essere identificato nei risultati dei test e nei file dati.



Master ha il completo accesso a tutte le parti del programma Emperor, compresa la creazione di nuovi utilizzatori, sia Master che Operatore.

Operatore ha un accesso limitato ad alcune parti del sistema, per prevenire modifiche accidentali ai settaggi o ai programmi.

Fino a che non vengono inseriti accessi personalizzati si devono utilizzare quelli di default:

Status	Nome operatore	Password
Operatore	operator	operator
Master	supervisor	supervisor

3. Collegare uno strumento

Prima di avviare il software Emperor Lite, il PC deve essere collegato al vostro sistema (strumento, stativo motorizzato) usando i cavi forniti. Come collegarsi dipende da quali funzioni si vogliono usare nelle prove (es. gestire funzione stop/reverse sullo stativo) o se è richiesta la trasmissione dello spostamento. Di seguito alcune illustrazioni schematiche dei vari possibili collegamenti e dei cavi.





Collegamento per controllo reverse/stop stativo

Collegamento diretto a PC

351-059 : AFG / Orbis / Tornado a RS232 (PC)



351-077 : CFG+ a PC



351-054 : BFG a RS232 (PC)



351-074 : AFG a stativo



432-450 : RS232 a USB



351-076 : BFG a sativo

3.1 Settaggi iniziali

Per comunicare l'Emperor Lite deve sapere come è collegato e quanti dati si desidera acquisire. Come inizia l'acquisizione dei dati e come può essere interrotta?

I settaggi iniziali assicurano il riconoscimento fra uscita strumento e ingresso software. Andare a *Impostazioni > Sistema >* [Settaggi sistema].

Input dati primari	Vengono visualizzate le porte del PC disponibili per collegare uno strumento. Nel dubbio, il tasto Test Comunicazione vi confermerà la scelta.
Strumenti Mecmesin	Selezionare lo strumento/stativo da collegare.
Baud rate	Velocità ala quale i dati verranno inviati dallo strumento al PC. Il default è 9600.
Unità misura strumento	In funzione dello strumento collegato scegliere fra le unità di forza o torsione disponibili
	Se è stato selezionato uno stativo, si potrà scegliere fra le unità di spostamento o angolo.

Cliccare sul tasto Test Comunicazione e applicare un leggero carico allo strumento collegato per verificare che il dato arrivi correttamente al software. Dovrebbe apparire questa conferma:



Se non avviene, apparirà un messaggio di attesa che indica la mancata connessione. Nella maggior parte dei casi il problema è dovuto ad una errata scelta della porta di comunicazione. Controllare che la porta sia corretta e che il valore di baud rate dello strumento sia lo stesso impostato nel software.

		Avvio sistema	
Settaggi sistema	Account utente	Compensazione Deflessione Percorsi File Schemi Maschera rapporto	
Input dati prima Strumenti Mecr Baud-rate:	ri: nesin:	COM1 v Settaggi invio esportazione AFG/AFTI Force v 9600 v Baud Rate: 960	✓✓
Unità misura	strumento:		
Carico:		N Y	
Angolo:		¥	
 ✓ Utilizza impo ✓ All'avvio mo 	Test cor ostazioni locali stra avvertenza c	nunicazione hiave licenza	
ANSI	testo uscita	~	
		OK Cancel Help	

Se si vogliono esportare i dati in un altro sistema, selezionare una porta e l'appropriato valore di baud rate.

Usa settaggi 'regional'	Generalmente verranno usati i settaggi 'Windows regional' (tempo, tastiera, lingua).
Mostra avviso chiavetta mancante all'avvio	Se la chiavetta licenza USB non è collegata all'avvio del software, apparirà un messaggio informativo.
Output text file encoding	Quando si salva o si esporta risultati, può essere necessario cambiarlo. (Se non è corretto si vedranno falsi caratteri nei dati).

Rendere l'Emperor Lite pronto all'uso configurando i settaggi del sistema in *Impostazioni* > *Sistema*.

4.1 Account utente: settaggi e aggiunta nuovi utenti

Gli account utenti consentono sia l'accesso senza restrizioni a tutte le parti dell' Emperor Lite (Master) o un accesso selettivo (Operator). Gli account possono essere impostati solo da un utente che accede al software con livello Master. Aggiungere un nuovo utente digitando il nome (alfanumerico, senza spazi) e la password, specificando livello e funzioni, poi cliccare su Aggiungi. I dettagli possono essere variati selezionando un nome a sinistra, fare i cambiamenti, poi cliccare su Cambia seguito da OK.

		1	Avvio sister	na		
Settaggi sistema	Account utente	Compensazione Deflessione	Percorsi File	Schemi	Maschera rapporto	
Utenti: operator supervisor	natici Logon	Aggiungi Rimuovi Cambia	Dettagli utv Nome ope Password: Conferma Operat	ente ratore: password: pre	Jane S ••••••• Master	
Log.On au Capacità oper Può creare Può variar ✓ Può elimini	tomaticamente que ative e calcoli e settaggi grafico are campioni	esto utente				
		ОК	Cancel		Helin	

In questo caso JaneS verrà aggiunta come utente livello Operatore, con il solo permeso di annullare campioni .

4.2 Compensazione deflessione sistema

L'Emperor Lite può registrare una lista di fattori 'stiffness' per il sistema al quale è collegato. Se il sistema è sottoposto a un discreto carico e ad una lunga corsa (es. un MultiTest 1-*d* con AFG 1000N) ci sarà una limitata flessione del sistema (combinazione di colonna motorizzata, cella di carico e afferraggi). Se questo compromette la precisione, può essere compensato. Per farlo sarà necessario testare la flessione.

Questo può essere fatto testando l'intero sistema: applicare una trazione molto lenta su uno spezzone rigido o una compressione molto lenta su un corpo rigido o sulla piastra dello stativo fino a raggiungere quasi la capacità della cella di carico. Usare il comando Slope (vedi, *Calcoli*) sull'intera estensione del test e, da questo risultato, settare il valore di compensazione.

		ł	Avvio sister	ma		×
Settaggi sistema	Account utente	Compensazione Deflessione	Percorsi File	Schemi	Maschera rapporto	
Strumento sele	zionato					
AFG1000, pia	ttello di compressi	one	~			
	Stiffness:	100.0N/mm				
Strumento						
AFG1000, piat	ttello di compressio	ne				
Stiffness	100.0	N/mm				
Aggiung	i Agg	jioma Rimuovi				
		ОК	Cancel	ł	Help	

In questo caso è stato usato un AFG 1000N con piattello di compressione su uno stativo motorizzato e il fattore di compensazione è stato aggiunto all' Emperor Lite. I test successivi lo possono usare, ma bisogna sempre ricordare che la compensazione si applica a *questo* sistema e può essere differente su un altro. Quando questa compensazione viene scelta, verrà applicata al test. Per usarne un'altra, o nessuna, variare la selezione prima di avviare il test.

Se viene utilizzato il fattore di compensazione, può essere utile aggiungere una linea di Informazione nel file risultati (vedi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *Calcoli*).

4.3 Allocazioni files

Potete lasciare l'allocazione di default per questi file (dipende dalla vostra versione di Windows) o allocarli in un'altra destinazione.

ttaggi sistema Account utente Compensazione Deflessione Perc	corsi File Schemi Maschera rapporto	
Esporta	Rapporto	
gramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\Export Sfoglia	C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\	Sfoglia
Libreria	Risultati	
C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\ Sfoglia	C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\	Sfoglia
Excel	Riferimento	
C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\ Sfoglia	C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\	Sfoglia
Maschere	Loghi	
C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\ Sfoglia	C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\	Sfoglia

Per cambiare l'allocazione cliccare su OK e riavviare il sistema per renderla effettiva.

4.4 Usare e creare schemi dati

Gli schemi dati sono maschere che definiscono come i dati risultati sono disposti per l'esportazione. I dati possono essere esportati come Dati (tutti i punti acquisiti) o come Risultati. Ci sono delle maschere di default disponibili ma si possono creare e nominare nuovi schemi a piacimento.

		ŀ	Avvio sistema			×
Settaggi sistema	Account utente	Compensazione Deflessione	Percorsi File Schem	Maschera	rapporto	
Rise	ultati		- Schema esportazi	one Risultati		
MecmesinResu	lits	~	Nome: Posizionamento	Mecmesir campione		
D	ati					
MecmesinRaw		×	☐ Intestazioni r ☑ Unità	isultato	✓ Intestazioni campione	
			Opzioni uscita s	Opzioni uscita statistica Max Media		
				Min Standard Deviation		
F			Risultato global	e	✓ Includere risultati nascosti	
				Aggioma	Annulla	
		ОК	Cancel	Help		

Per iniziare non occorre fare niente; leggere quanto segue ritornare qui quando si inizia a esportare dati reali. Usare dapprima gli schemi di default e poi decidere se e come crearne nuovi personalizzati.

Scegliere se creare uno schema sia per **Risultati** o **Dati** e selezionare Nuovo schema nella lista, poi inserire un nome e cliccare su **OK**.

Ora scegliere come impostare lo schema e cliccare su Aggiorna per salvare.

Risultati:

Posizionamento campione Su riga o in colonna

Opzioni display	Includere titoli per risultati, campioni e visualizzare unità dimisura
Opzioni uscita statistica	Includere le informazioni statistiche desiderate
Risultato globale	Mostra 'Buono' e 'Scarto' come da criteri verifica calcoli. Risultati nascosti sono quei risultati usati nei calcoli che sono stati scelti per non essere visualizzati

		ł	Avvio	o sistema		×
Settaggi sistema	Account utente	Compensazione Deflessione	Perc	corsi File Schemi	Maschera rapporto	
Risu	ultati		S	ochema esportazior Nome:	ne Raw Data MecmesinRaw	
Mecmesin Raw	ati	~		Opzioni intestazio ✔ Campione ✔ Unità	ne 🗹 Campo	
Wecmesin Haw				Opzioni display Forza Distanza Tempo Evento	Ordine Forza Distanza Tempo Evento	
				Invia dati come	Originali Aggioma Anni	ulla
	OK Cancel Help					

Dati:

Opzioni titoliAbilitare i titoli degli elementi richiestiOpzioni DisplayScegliere quali elementi includere (es. tempo o distanza
possono non essere importanti). Scegliere anche l'ordine di
esportazione dei dati (sequenza colonne). Questo vale anche
per Excel, quando Excel viene usato per ulteriori presentazioni
grafiche e la sequenza colonne verrà importata. Per riordinare

e selezionare una voce usare le frecce \bigtriangleup e \bigtriangledown per posizionarsi dove occorre.

4.5 Maschere e rapporto

Le maschere consentono di personalizzare il layout del rapporto. Si possono definire due loghi, titoli e piè di pagina, la disposizione dei dati e se inserire un grafico.

Per iniziare non occorre fare niente; leggere il seguito e tornare qui solo quando si deve creare un rapporto dopo aver effettuato le prove. Usare dapprima la maschera di default e poi decidere le modifiche da apportare.

4.5.1 Creare o modificare una maschera rapporto

E' possibile modificare una maschera o crearne una nuova. Potete anche scegliere di usare la maschera Mecmesin di default.

		A	Avvio sister	ma	×
Settaggi sistema	Account utente	Compensazione Deflessione	Percorsi File	Schemi	Maschera rapporto
Settaggi sistema Maschera rapi Mecmesin	Account utente	Compensazione Deflessione Crea Aggiungi Inserire il nome della nuova r Resilio springs	naschera	App ull	Maschera rapporto
		OK	Cancel		Help

Aggiungi e nomina la maschera (o scegli un nome e Crea) per iniziare la procedura guidata della maschera rapporto.

Loghi

La prima opzione è aggiungere i loghi in alto a destra e a sinistra. Potete scegliere il vostro, quello di un cliente o di un prodotto. Cliccare due volte sul logo per aprire la finestra immagini di Windows, che deve essere allocata nel file Loghi, come da percorso *Impostazioni > Sistema >* [Percorsi file]. L'immagine deve essere in formato bitmap. Se necessario ridimensionare l'immagine per evitare file pesanti.

Nessun bitmap?

E' possibile aprire qualsiasi immagine sita in Windows Paint (Windows, Accessori—o cliccare con il destro il nome file in Windows Explorer e scegliere *Apri con > Paint*), e salvare come 24-bit bitmap nel file allocazione Loghi.



Note: le immagini possono essere caricate esclusivamente dal file allocazione Loghi (vedi 4.3, Allocazioni files).

Ricordarsi di Salva e Esci prima di lasciare la procedura guidata.

Titoli e Piè di pagina

Titoli e Piè di pagina lavorano nello stesso modo. Gli elementi disponibili sono elencati nel box in alto e i due box in basso rappresentano le aree di stampa destra e sinistra. Il contenuto per ciascuna di queste voci viene aggiunto, prima di aver avviato il test e salvato i risultati, nella sezione *Test* > *Note*.

Selezionare ogni voce che si vuole includere e usare la freccia \bigtriangledown per aggiungerle al rispettivo box.

Per riportare una voce nel box iniziale contenuti titoli, selezionare la voce e usare la freccia \triangle .

Per variare l'ordine dei titoli o dei piè di pagina, box a destra o sinistra, selezionare la voce e usare le frecce \triangle e \bigtriangledown alla destra dei box.

	Maschera rapporto		
Resilio springs	Intestazioni Selezionare contenuti titoli		
	Provino Note cliente 1 Note cliente 2 Note cliente 3 Vote cliente 4		
Loghi			
Intestazioni	Nome Cliente		
Risultati			
Grafici			
Pié di pagina	Salva e esci Annulla		

Ricordarsi di Salva e Esci prima di lasciare la procedura guidata.

Risultati

Il titolo della maschera appare ora in alto. Ora si può decidere il titolo che deve apparire per la sezione risultati, che cosa deve includere il rapporto e come disporre i valori:

	Masch	era rapporto	
Resilio springs	Risultati	Scegliere formato risultati	
	Titolo sezione risultati		
	Campioni in:	Riga	◯ Colonna
Loghi		Intestazioni	Unità
Intestazioni		Standard Deviation	Media
Risultati		Max	Min
Grafici		Visualizza risultati complessiv	Includere risultati nascosti
Pié di pagina		Salva e esci	Annulla

Ricordarsi di Salva e Esci prima di lasciare la procedura guidata.

Grafici

Questa opzione consente solamente di scegliere se includere un grafico e nel caso di dare un titolo alla sezione grafica.

Stampa

Le maschere rapporto definiscono solo il contenuto, non l'aspetto. Spesso è necessario impostare l'orientamento della carta, da settare in *File > Impostazioni stampa*.

5.1 Menu

5.1.1 Menu File

- **Nuovo** Apre un nuovo file programma, vuoto. Ogni altro file aperto verrà chiuso previo avviso di salvare.
- Apri Apre l'ultima cartella file risultati usata (.for). I programmi libreria (.lif) non vengono 'aperti', ma 'caricati'.
- Salva Salva il file risultati corrente, se variato.
- **Salva come** Salva i risultati correnti in un nuovo file. Qui viene proposto anche di gestire la dimensione del file scegliendo campioni 'Individuali' o 'Tutto uguale', per Comprimi, Taglia, Riduci i dati.

0	Specifica	re Emperor	Lite nome file o	da salvare	×
Save in:	\mu Results		¥	G 🤌 📂 🛄 -	
An	Name	^		Date modified	Туре
2	🕒 bottle com	pression.elr		25/11/2008 14:02	Emperor L
Recent places	🕲 break.elr			25/11/2008 13:59	Emperor L
	😑 child proof	elr		25/11/2008 14:01	Emperor L
	O hysteresis.e	lr		25/11/2008 18:35	Emperor L
Desktop	O peel test.elr			21/11/2008 12:37	Emperor L
Libraries	Spring.elr			25/11/2008 11:50	Emperor L
Network					
	File <u>n</u> ame:	peel test.elr		×	<u>S</u> ave
	Save as type:	Emperor Lite	File (*.elr)	~	Cancel
Tutto uguale	~				~
Nessuna menteritatione de la construcción de la	odifica				
O Comprimi	2				
🔿 Taglia	0				
O Riduci	Da: 1	002910 min			
	A: H	0.00 min			~

Carica programma da libreria	Carica un programma test, pronto da usare.
Salva programma in libreria	Salva un programma creato, con avviso se sovrascrivere l'originale Sì o creare un nuovo file No.
Impostazioni stampa	Selezionare stampante, opzioni e orientamento carta.

Stampa rapporto	Stampa i risultati usando la maschera rapporto abbinata.
Stampa anteprima rapporto	Per esaminare i risultati prima della stampa rapporto.
Stampa grafico	Stampa il grafico visualizzato a display. Controllare orientamento carta.
Esporta	Esporta i dati con le opzioni (sotto) se l'esportazione è stata abilitata in <i>Impostazioni > Esportazione rapporto e dati ></i>

[Esporta dati] ed è stato indicato un nome file.

 Esportare / Trasmettere dati
 ×

 Selezionare opzioni esportazione

 Impostazioni

 Trasmettere dati

 Trasmettere risultati

 Esporta dati

 Esporta

 Annulla

Le opzioni di trasmissione sono grigie perchè non sono state abilitate per questi risultati in *Impostazioni* > *Esportazione rapporto e dati* > [Trasmissione].

Nota: Per esportare solo i **risultati** (vedi, *Esporta dati risultati*):

- 1. *Impostazioni> Esportazione rapporto e dati >* [Esporta dati risultati]
- 2. Inserire nome file (o lasciare in bianco per nome di default)
- 3. Aggiungere i campioni richiesti ai risultati
- 4. cliccare OK o Aggiorna file e il file viene creato automaticamente (non da Menu File / Esporta)

Invia a Excel Invia i dati e/o i risultati a Excel, con opzioni sotto, se abilitato in Impostazioni > Esportazione rapporto e dati > [Excel]



	Questo esempio mostra che sono stati abilitati sia i dati che i risultati. Ricordarsi che Excel ha un numero di righe e colonne limitato che i dati possono facilmente eccedere. Si può scegliere di comprimere o tagliare i dati nelle Impostazioni.
File risultati recenti	Collega i sei file risultati che sono stati più usati recentemente.
File libreria recenti	Collega i sei file programma che sono stati più caricati di recente.
Log-out	Rimanda al display iniziale (logon).
Esci	Scollega e chiude il software Emperor.

5.1.2 Menu Test

Note

Le Note possono essere aggiunte e salvate in un file risultati e usate in una maschera rapporto.

	Note	×
<u>N</u> ome test:	molle cuscino	
Provino:		
Lotto:	Linea di produzione 5	
Operatore:		
Data:	30/06/2016	
Nome cliente:		
Indirizzo cliente:		
	~	
Note:		
	OK Annulla	

La data indicata è quella dell'ultima creazione Note.

Calcoli Aggiungere funzioni di calcolo per generare risultati da valutare e/o visualizzare. Vedere sezione 8, *Calcoli*.

Risultati Visualizza i risultati di un campione per volta, con opzione stampa.

	Risultati
Campione numero: Risultati:-	1
Peak 1 = 9.16 N Peak 2 = 9.09 N Peak 3 = 9.13 N Peak 4 = 9.16 N Peak 5 = 9.13 N Peak 6 = 9.15 N	
Peak / = 9.15 N	
5	itampa risultati di tutti i campioni
	Stampa risultati correnti
	Esci

5.1.3 Menu display

Grafico Aggiunge la barra grafica (vedere pag. 4) per ulteriori analisi e rimuove i tasti di comando.

Impostazioni Visualizza le *Impostazioni* > *Preferenze* > [Settaggi grafico].

Tracciati La sovrapposizione di più grafici per la comparazione visiva dei test può essere molto utile. La funzione consente di creare grafici multitraccia o di comparare il tracciato con un file tolleranza di riferimento (vedere Appendice: *Bande tolleranza*). Disponibile solo per accesso Master.

	Tracciati
 Multitraccia Provino(i) 	O Fascia tolleranza O Nessuno Fascia tolleranza
Campione 1 Campione 2 Campione 3	Eattore: 0 % Differenza: 0 N
Campione 4 Campione 5 Campione 6	Filg riferimento:
	Visualizza allarme tolleranza
	OK Annulla

Dati

Visualizza i dati di un singolo campione, fino ai primi 32.000 punti. Possibile la selezione e copia/incolla in Excel.

		Dati	×
Campion	e numero: 2		
Carico	Spostamento	Tempo	
gf	mm	min	
0.052	0.00	0.00000	^
0.086	0.11	0.00053	
0.104	0.21	0.00105	
0.106	0.31	0.00157	
0.220	0.47	0.00235	
0.290	0.63	0.00313	
0.376	0.73	0.00365	
0.440	0.83	0.00417	
0.562	0.94	0.00470	
0.640	1.04	0.00522	
0.798	1.15	0.00573	
0.836	1.30	0.00652	
0.972	1.41	0.00703	
1.028	1.56	0.00782	
1.052	1.72	0.00860	
0.072	1.62	0.00912	
0.9/2	1.33	0.00365	
0.954	2.03	0.01007	~
0.362	2.14	0.01068	
Precede	nte Prossimo	Copia	ОК

Ripetizione	Consente di rivedere l'andamento grafico di un test effettuato.
Copia grafico	Attivando la modalità <i>Display</i> > <i>Grafico</i> , consentirà di copiare/ incollare il grafico come se fosse un'immagine.
Interrogate	Consente di usare il puntatore, la linea-tempo e di evidenziare i risultati . Vedere Barra Grafica a pag. 22.
Videata riepilogativa	Visualizza o nasconde il pannello sopra al grafico, dove sono indicati i risultati.
Barra di stato	E' possibile scegliere di non visualizzare la Barra di stato in calce che visualizza costantemente Modo, Carico totale, Frequenza, N.º campione, Carico parziale,Spostamento/Angolo.

5.1.4 Menu Impostazioni

Preferenze

Vedere sezione *Preferenze*

Sistema

Vedere sezione Settaggi del sistema

Lingua

Scegliere nella lista delle lingue installate. Richiede di riavviare l'Emperor.

Esportazione rapporto e dati

Vedere sezione *Esportazione rapporto e dati*.

5.1.5 Menu Strumenti

Ricalcola risultati

Generalmente, quando vengono variati i parametri di calcolo, si provvede immediatamente a ricalcolare i risultati. Se non già fatto, questa funzione consente comunque di ricalcolare i risultati successivamente, in qualsiasi momento.

5.1.6 Menu Aiuto

Assistenza collega al file di aiuto Emperor Lite (basato su questo manuale).

Email fornisce l'indirizzo necessario per chiedere consigli tecnici a Mecmesin.

Informazioni visualizza la versione del software e gli strumenti collegati.



5.2 Videata test



5.3 Barra Strumenti Emperor Lite



Le icone della Barra Strumenti sono abilitati o no in base alla pertinenza. Qui, per chiarezza, sono tutti abilitati. Molti sono presenti nel menu a tendina (s. *File > Apri* è la seconda icona) ma anche qui per comodità. Posizionarsi sull'icona per vedere il nome.

La Barra Strumenti complete è in segmenti, con icone per:

- Creare funzioni di calcolo e note, gestire risultati, file e aiuto
- Valutare i risultati dei test e gestire l'eventuale esportazione dei dati

Icone programmi e risultati (Barra Strumenti Standard)

🗋 🗃 🖬 🖨 🖪 💌 📄 📈 🖙 🗿 📍

Da sinistra a destra:

- **Nuovo** (anche *File > Nuovo*, o Ctrl+n) apre un foglio vuoto per creare un programma.
- Apri (anche *File > Apri*, o Ctrl+o) apre i file risultati.

• Salva (anche *File > Salva*, o Ctrl+s) salva i file risultati.

Nota: per caricare e salvare File in Libreria, usare il menu File.

- Copia grafico viene attivata con l'icona Analisi grafico (vedi sotto).
- L'icona **Stampare rapporto** (*File > Stampa rapporto*) invierà i risultati alla stampa in base alle preferenze e alla maschera rapporto di default, o come definito in *Impostazioni > Esportazione rapporto e dati*.
- Usare l'icona adiacente Anteprima rapporto per vedere l'aspetto della stampa.

Note di stampa

Sulla videata grafica del display, il tracciato del *campione corrente* è sempre in rosso per chiarezza. In stampa il rosso non è usato. Il tracciato apparirà in nero. Se necessario modificare le impostazioni della stampante per colore, orientamento e margini.

• L'icona **Excel** e l'adiacente **Esporta dati** (solo per dati) diventa disponibile solo quando le rispettive destinazioni export sono state settate in *Impostazioni* > *Esportazione rapporto e dati*

La modalità Analisi grafico aggiunge la **Barra strumenti grafico**:

Settaggi grafico (anche *Display* > *Grafico*) consente di vedere il grafico in diversi modi

Zoom consente di delimitare con il mouse un'area da ispezionare nel dettaglio (4 livelli di zoom). Cliccare nuovamente sull'icona per tornare indietro.

Puntatore/riquadro (anche *Display* > *Interroga* > *Cursore/Riquadro*) consente di cliccare su un punto del grafico, cliccare una seconda volta per aprire un riquadro con le coordinate del punto. Cliccare con il tasto destro per muovere o eliminare il riquadro.

Nota: I dati che appaiono nel riquadro non possono essere salvati, servono solo per prendere eventuali annotazioni.

L'icona **Linea Tempo** (anche *Display > Interroga > Linea Tempo*) aggiunge un cursore scorrevole sotto al grafico (vedi sotto.) Spostando il cursore appare una linea nera verticale che consente di ispezionare il tracciato del grafico che appare sempre in rosso.

Rivedere risultati (anche *Display* > *Interroga* > *Rivedi risultati*) consente di cliccare su qualsiasi cella risultato nel pannello risultati sopra al grafico e vedere la posizione di questo risultato visualizzata sul grafico come un punto, linea o area. Questo permette di ridefinire i valori dei calcoli, impostando dei limiti, in linea con l'attuale comportamento

🗻 🔍 🔶 🛞 💺

del campione. Questi nuovi limiti possono servire per variare *il calcolo valori del programma test* e poi salvare.

Nota: nella modalità Analisi Grafico, la posizione del cursore viene visualizzata nelle caselle Carico/spostamento o Torsione/angolo sopra al grafico e l'immagine del grafico può essere copiata in Windows (clicca tasto destro del mouse, Copia grafico).

Il seguente grafico illustra il cursore puntatore con il campione 2 selezionato e la curva comparata con una banda di tolleranza. Notare anche i criteri Buono/Scarto evidenziati in verde/rosso.



Ripetizione

Questa icona abilita la modalità Ripetizione e visualizza la relativa Barra di controllo strumenti:

I comandi Avvio, Avanzamento, Ritorno e Stop consentono di visualizzare la ripetizione del test per poter esaminare nel dettaglio l'andamento della prova. In alternativa si può utilizzare il cursore Linea Tempo sotto al grafico. Per uscire e tornare alla videata grafica normale premere il comando Esci da Ripetizione o cliccare sull'icona Ripetizione.



Risultati

Cliccare sull'icona **Risultati** per visualizzare tutti i risultati di ogni campione. E' possibile stampare i risultati del campione visualizzato o di tutti i campioni contemporaneamente. **Nota:** il comando di stampa invia i risultati alla stampante designata senza richiedere ulteriori istruzioni.

		Risult	ati		
Campione num Risultati:-	ero:		2	÷	
Peak = 1.154 Average load Minimum load	≇ 20mm to 90mm 20 - 80 mm =	n = 0.68 0.634 gf	4 gf		
	Stampa ris	sultati di t	tutti i cam	pioni	
	Stam	pa risulta	ti correnti		
		Esci			

Barra strumenti campione



Le frecce Su e Giù consentono di visualizzare il campione precedente o successivo mentre l'icona ? permette di selezionare il numero del campione:

Scelta campione	
Inserire numero campione:	
OK Annulla	

L'icona 'Cancellare campione corrente' consente di eliminare il campione e tutti i suoi dati (questa modalità deve essere abilitata nelle funzioni concesse all'operatore).

Le Preferenze definiscono come L'Emperor Lite acquisisce e visualizza i risultati e questi parametri possono essere creati solo da un utilizzatore Master, in *Impostazioni > Preferenze*.

Le Preferenze includono:

Misurazione

- scelta velocità acquisizione dati e triggers dalla cella
- scelta unità di misura di forza, spostamento, angolo e tempo

Risultati

• settaggi per visualizzare risultati e grafici.

Controllo

• cosa avviene alla fine del test.

6.1 Settaggi di default

L'Emperor Lite arriva con settaggi di default di fabbrica che possono essere ben diversi dalle vostre esigenze, pertanto potete creare e salvare i vostri settaggi di default personalizzati. I parametri settati nelle tabelle Preferenze possono servire per l'attività corrente e possono essere salvati come default: Salva come Default. Questi nuovi default sono i valori che verranno usati premendo il comando Ripristina Default (non quelli di fabbrica)

6.2 Preferenze generali

Unità di misura

Unità di misura	Forza	Torsione
Forza/torsione	kN, N, mN, kgf, gf Ibf, ozf	mN.m, N.cm, N.m, gf.cm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in, ozf.in
Spostamento	mm, in	giri, gradi
Tempo	h, min, sec	h, min, sec

	Preferenze	×
Impostazioni display Acquisizi Unità da visualizzare Unità carico:	ne Settaggi grafico Automatico Visualizza risultati	
Unità spostamento: Unità tempo:	mm v finin v	
Generale	est	
Ripristina Default	Salva come Default	
	OK Cancel Help	

Generale

Autosalvataggio

assicura che i file risultati vengano salvati dopo ogni test, per prevenire la perdita di dati a causa di interruzione elettrica.

6.3 Acquisizione dati

Per ottenere ulteriori dettagli su una parte del test di particolare interesse, l'Emperor Lite consente di ottimizzare l'acquisizione dati.

Velocità campionamento Selezionare la frequenza. La più veloce non è sempre la più adeguata.

Fattore conversioneSe si utilizza uno stativo motorizzato che invia lo spostamento
all'Emperor Lite, si può poi usare la velocità dello stativo
moltiplicata per il tempo (Fattore di conversione) per avere un
valore approssimativo dello spostamento.

Unità fattore conversione Inserire unità di misura per il valore velocità.

	Preferenze	×
Impostazioni display Acquisizione	Settaggi grafico Automatico Visualizza risultati	
Acquisizione dati		
Velocità acquisizione:	50 Hz	
Durata acquisizione:	1000 Secondi	
Asse tempo		
Fattore conversione:	1.00000	
Unità fattore conversione:	<nessuno td="" 🗸<=""><td></td></nessuno>	
Avvio/fine test		
Inizio Test:		
Subito	◯ Valore	
Fine Test:	72000.0000 sec	
◯ Indeterminato	Valore	
Asse carico		
Avvio/fine test	4 000	
Inizio Test:	1.000 N	
 Subito 	() Valore	
Fine Test:	50.000 N	
◯ Indeterminato	Valore	
Ripristina Default	Salva come Default	
	OK Cancel Help	

Triggers

Consentono di acquisire i dati nella parte più importante del test, se conosciuta, in funzione del tempo, del carico o della posizione. L'acquisizione comincerà al primo trigger (inizio test), e continuerà fino al secondo valore di questo trigger, o fino a che viene raggiunto un altro trigger di fine test, o fino a che il test si ferma, in funzione del primo raggiunto.

Esempio (illustrato sopra):

Il test si avvia quando viene rilevata una forza di 1Ne prosegue per 20 secondi o fino al raggiungimento di una forza di 50N.

6.4 Settaggi grafico

Questa tabella viene usata per settare le opzioni per la rappresentazione grafica dei test. Abilitare in alto il tipo di grafico desiderato. Questa tabella è disponibile anche in *Display* > *Preferenze* pertanto quegli operatori che hanno avuto il permesso di modificare i settaggi grafici possono farlo per ogni test individuale.

Visualizza spostamento cumulativo. Abilitando questa opzione, lo spostamento visualizzato sul grafico sarà sempre continuativo in un senso, indipendentemente dalla direzione del movimento della traversa . Questo è particolarmente utile quando si deve calcolare l'area, la media, lo slope e nei test ciclici.

	Preferenze	2
mpostazioni display Ac	sizione Settaggi grafico Automatico Visualizza risultati	
Forza/Spostamento	O Forza/Tempo	
O Spostamento/Temp	() Altri	
Asse-Y	✓ AsseX ✓	
Visualizza spostame	cumulativo	
 Inverti carico 	Inverti spostamento	
Titolo grafico:	Peel Test	
Asse-X		
Titolo:	displacement	
Minimo:	0 mm	
Massimo:	100 mm	
Asse-Y		
Titolo:	load	
Minimo:	-10 N	
Massimo:	0 N	
✓ Legende	✓ Griglie	
Auto-scala	Marcatori	
Puntatore		
Ripristina De	it Salva come Default	
	OK Cancel Help	

Titolo grafico	Opzionale. I titoli degli assi X e Y appariranno in base al tipo di grafico scelto, ma è possibile sovrascrivere a preferenza.
Legende	possono essere aggiunte, a richiesta, per grafici multitraccia.
Griglia	Scegliere se visualizzare la griglia.
Auto-scala	Quando un test è in corso, il grafico si auto dimensiona per consentire sempre la visibilità dell'intero tracciato. Abilitando l'auto-scala il grafico si ridimensionerà alla fine del test in funzione dei valori rilevati (in questo caso le caselle minimo e massimo saranno grigie).
	Se non viene abilitata l' Auto-scala , le caselle diventano attive e occorre inserire manualmente i valori minimo e massimo degli assi. Alla fine del test il grafico si dimensionerà in base a questi valori.
Marcatori	aggiunge un marcatore per ogni dato acquisito; può essere utile quando si usa lo zoom sul tracciato
Puntatore	consente di scorrere con il puntatore del mouse sul tracciato per leggere istantaneamente le coordinate di un punto.

6.5 Automatico

				Prefer	enze				×
Impostazioni display	Acquisizione	Settaggi grafico	Automatico	Visualizza risu	ltati				
Alla fine del test									
Ignora messi	aggi informazior	ne							
Cancella car	npione(i) dopo e	esportazione autor	natica						
		Ri	pristina Defau	lt		Salva come De	fault		
			ОК	Cano	cel	Help			

Queste preferenze diventano attive alla fine di un test riuscito.

Ignora messaggi informazione

Durante un processo automatico, i messaggi di informazione possono non essere richiesti o non servire.

Cancella campione(i) dopo esportazione automatica

Se si è scelto di esportare automaticamente i dati al completamento del test, invece di salvarli in un file risultati, si può anche cancellarli automaticamente. **Nota:** i campioni cancellati non sono più recuperabili.

6.6 Results Display

Nel pannello visualizzazione risultati sopra all'area grafica i valori possono essere visti uno per volta o tutti insieme, scegliendo le opzioni 'Campione corrente' e 'Tutti i campioni'.

Abilitare a scelta: Visualizza Media, Standard Deviation, Minimo, Massimo, da visualizzare alla destra del risultato. Per default sono abilitati solo i primi due: 'Visualizza Media' e 'Visualizza Standard Deviation'.

				Prefe	renze				×
Impostazioni display	Acquisizione	Settaggi grafico	Automatico	Visualizza ris	ultati				
Visualizza risultati									
Campione c	orrente	Tutti i	campioni						
Campioni in	ordine inverso								
✓ Visualizza M	edia								
✓ Visualizza S	tandard Deviati	on							
🗌 Visualizza M	inimo								
🗌 Visualizza M	assimo								
Risultato glob	ale								
✓ Visualiz	za risultati c <u>o</u> mp	olessivi							
Include	re risultati nasco	osti							
		Rij	pristina Defau	lt		Salva come	Default		
			OK	Can	icel	Help			

Visualizza risultati complessivi I risultati complessivi sono l'insieme di tutti i valori Buono/Scarto verificati e calcolati. Se un solo calcolo verificato è cruciale per il criterio Buono/Scarto e gli altri sono solo indicativi, la visualizzazione complessiva può non essere necessaria.

Includere risultati nascosti I risultati nascosti sono generalmente nascosti per un motivo, ma se alcuni sono stati verificati questo può creare confusione nella visualizzazione dei risultati complessivi. Includerli può aiutare a chiarire la questione.

Scegliere come condividere i risultati di un test. Un rapporto (stampa o PDF) può essere tutto quello che occorre, oppure serve avere un file delimitato dei risultati o dei dati, o necessita trasmettere tutto ad un altro sistema (es. SPC).

7.1 Rapporti

I rapporti vengono generati direttamente ed usano maschere già settate in precedenza in (*Impostazioni > Sistema >* [Maschera rapporto]). Scegliere i dettagli da aggiungere: titolo, intestazioni e piè di pagina, testo risultati e/o grafico. Sullo stesso grafico è possibile avere un grafico multitraccia di massimo 8 campioni.

		Rapportare	e e esportare dati	×
Rapporto	Esporta dati risultati Espor	rta Dati Trasmissione Settaggi Excel		
Opzie	oni rapporto			
	Titolo rapporto:	Molle cuscino		
	Maschera rapporto:	Resilio springs	¥	
Opzie	oni uscita			
	✓ Titolo e appendice			
	 Risultati 			
	✔ Grafici			
	Numero campioni per g	rafico 🗧 🗸		
	✓ Legende			
		Ripristina Default	Salva come Default	
		ОК	Cancel Help	

7.2 Esportazione risultati

Se si devono esportare dati, decidere se si vogliono solo i risultati di calcolo per ogni campione o anche i dati. I dati corrispondono ai valori x/y per ogni punto di acquisizione. Con una velocità di acquisizione di 1000 Hz il file può essere molto ampio e pertanto sono previste delle opzioni per diminuire/tagliare il numero dei dati.

Rapportare e esportare dati	×
Rapporto Esporta dati risultati Esporta Dati Trasmissione Settaggi Excel	
Opzioni esporta	
Campione numero: 1	
Lotto pezzi:	
Registrazioni / file: 0	
Schema formato esportazione Single Page Report V Mostra	
Azione a fine test Esportazione manuale V	
Esporta a: OCSV OTAB XML	
Specificare nome file esporta dati risultati	
Esporta file C:\ProgramData\Mecmesin\Emperor\EmperorLite\Reports\ Stoglia	
Sovrascrivi file per ogni nuovo lotto	
Visualizza/Stampa file Aggiorna file	
Ripristina Default Salva come default	
OK Cancel Help	

La sequenza per settare un'esportazione risultati non di default (o un nuovo profilo di default) è la seguente:

- 1. Specificare tipo di file (CSV, TAB, XML)
- 2. Specificare nome file (scegliere la cartella di destinazione, selezionare o inserire un nuovo nome file o consentire l'applicazione di un nome file in automatico).
- 3. Scegliere Esportazione manuale o automatica alla fine del test
- 4. Selezionare schema formato esportazione Mostra visualizza le caratteristiche da *Impostazioni > Sistema >* [Schemi])
- 5. Specificare, o lasciare in bianco, i pezzi del lotto
- 6. Aggiungere campioni da esportare.

Quando si compila l'esportazione risultati, i campioni sono elencati numericamente. Scegliere quello desiderato e cliccare su Aggiungi a file. I campioni aggiunti possono essere rimossi. Aggiungendo i campioni, la casella 'Registrazioni/file' aumenterà e il file esportazione verrà aggiornato. Se un campione viene annullato dopo l'esportazione, abilitando **Rimuovere automaticamente campione eliminato**, verrà rimosso automaticamente dal file esportazione.

Gestione risultati lotto

Quando si vuole eseguire dei test su un lotto di campioni, è necessario decidere quanti campioni testare per ogni file. Settare i pezzi del lotto e, dopo aver testato il numero di pezzi previsti nel lotto, apparirà un messaggio che avvisa di iniziare un nuovo lotto:



Cliccare su OK. Se si cerca di inserire un altro campione apparirà:

	Esporta dati risultati	×
?	Lotto completato. Avviare un altro file esportazione risultati similare?	
	Yes No Cance	

Cliccare su Sì per avviare un nuovo lotto e, se è stato specificato il nome file, il nuovo non sovrascriverà sul precedente.

Se si ritorna ad aggiungere nuovi campioni, cliccare su Aggiorna File.

7.3 Esportazione dati

L'esportazione dati è similare, ma non ci sono i lotti o la scelta di campioni da aggiungere, in quanto i dati raccolti sono per analisi complete altrove.

Scegliere se si desiderano i dati dei campioni esportati in gruppi di colonne orizzontalmente oppure una sequenza di campioni in set di colonne tempo, spostamento e carico.

Verranno inviati a uno schema esportazione dati (*Impostazioni > Sistema >* [Schemi]). Tuttavia, visto che la dimensione del file può essere molto ampia, si può scegliere di modificare il contenuto riducendo il numero dei dati.

	Rapportare e esportare dati	×		
Rapporto Esporta dati risultati Esporta Da	Trasmissione Settaggi Excel	_		
Opzioni esporta				
 Esportare dati a file. 				
Schema formato esportazione	MecmesinRaw V Mostra			
Azione a fine test	Esportazione manuale			
Opzioni	Tutti i campioni			
	Campioni disposti orizzontalmente			
	Campione corrente			
Esporta a:	● CSV ○ TAB ○ XML			
Esporta file	Sfoglia			
Seleziona modifica al tempo di es	portazione?			
Comprimi	◯ Taglia ◯ Riduci			
Comprimi: 2	Taglia: 0 Da: 0.00			
	A: 0.00 min			
Ripristina Default Salva come Default				
	OK Cancel Help			

7.4 Trasmissione

La trasmissione diretta a una porta di comunicazione consente di esportare risultati o dati direttamente ad un altro sistema. Se si vuole farlo, settare qui i parametri usando uno schema esportazione dati come illustrato in *Impostazioni > Sistema >* [Schemi]. Il comando Mostra mostrerà la struttura dello schema di esportazione selezionato.

	Rapportare e esportare dati ×				
Rapporto Esporta dati risultati Esporta Dati Trasmissio	ne Settaggi Excel				
Opzioni trasmissione					
✓ Invia risultati a porta COM					
Schema formato esportazione	MecmesinResults V Mostra				
Azione a fine test	Esportazione manuale				
Opzioni	Tutti i campioni Campione comente				
🗌 Invia dati a porta COM					
Schema formato esportazione	MecmesinRaw V Mostra				
Azione a fine test	Esportazione manuale V				
Opzioni	Tutti i campioni Campione corrente				
	Ripristina Default Salva come Default				
	OK Cancel Help				

7.5 Settaggi Excel

Se si vogliono esportare dati in Excel settare qui i parametri o migliorare quelli previsti di default. Notare che il format dell'indirizzo cella Excel è A1 e non lo stile assoluto di riferimento \$A\$1.

Cose da ricordare

- Dopo aver effettuato un test, usando *File > Invia a Excel*, i risultati e/o i dati verranno inviati a un foglio di lavoro con un nome file di default. La definizione di tutti i parametri della schermata sottostante consentirà l'invio manuale dei dati alla fine del test e il salvataggio del foglio di lavoro con un nuovo nome file.
- Excel ha un numero limitato di righe e colonne che può essere facilmente superato nel caso dell'acquisizione di campioni multipli ad alta acquisizione. Usare Comprimi e Taglia per ridurre i dati.
- Incrementare cella iniziale risultati: nel caso di prove ripetitive su un singolo campione, consente di inviare il risultato in una nuova riga senza sovrascrivere sul risultato precedente.

	Rapportare e	e esportare dati	
Rapporto Esporta dati risultati Esporta Dati	Trasmissione Settaggi Excel		
Consenti invio risultati a Excel		Consenti invio dati a Excel	
Salva e chiudi automaticamente Excell dop	o l'invio		
Nome workbook Excel			
	Sfoglia		
Settaggi risultati		Settaggi dati	
Nome foglio di lavoro note e risultati		Nome foglio di lavoro dati	
	Seleziona		Seleziona
✓ Invia note			
Cella iniziale note	A1	Cella iniziale dati	
Cella iniziale risultati	C1	 Incrementa cella iniziale dati per og 	ni campione
✓ Incrementa cella iniziale risultati per ogni c	ampione	Schema formato esportazione	Mecmesin Raw
			Mostra
Schema formato esportazione	hysteresis16063015323: ∨		Moard
	Mostra	Azione a fine test	Manuale 🗸 🗸
Titoli su primo campione			
 Titoli su tutti i campioni 		Comprimi	🔿 Taglia
Azione a fine test	Manuale 🗸	2	65535
	Ripristina Default	Salva come Default	
	ОК	ancel Help	
		nop nop	

8.1 Riguardo funzioni multivalore

Considerare l'equazione generale:

y = f(x)

In una situazione semplice, quando viene dato il valore di 'x' e richiesto di calcolare il valore di 'y' ci può essere solo un risultato. In questo caso la funzione è chiamata 'monotonica'. Per esempio:

$$y = ax + b$$

ha solo una soluzione, perchè per ogni valore di 'x' c'è solo un possibile valore di 'y'.

Molte funzioni, tuttavia, possono essere multivalore o ci può essere un segnale che disturba il calcolo del singolo valore. Considerare una curva di peel:



Carico nell'asse 'y' e spostamento nell'asse 'x'. Se si desidera conoscere lo spostamento $\{x\}$ a un certo carico $\{y\}$, ci può essere più di una soluzione.

Similarmente, consideriamo il caso di un test ciclico:



Questo grafico mostra i dati carico/spostamento ottenuti applicando due carichi di compressione a un blocco di spugna poliuretanica. Per ogni valore di carico ci sono quattro corrispondenti valori di spostamento e per ogni valore di spostamento ci sono quattro corrispondenti valori di carico (vedi illustrazione). Questo è più evidente sulle due curve di compressione (superiori) dove, a un dato spostamento, il carico del primo

ciclo era molto superiore a quello del secondo, vedi croci blu. Non è così evidente sui cicli di ritorno, vedi croci verdi. La differenza è dovuta alla deformazione della spugna.

8.2 Selezione calcoli

	Calcoli		×
Comando: Argomenti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	AREA COMMENTO DATA/ORA INFORMAZIONE MEDIA PICCO MASSIMO PICCO MINIMO ROTTURA SLOPE STAMPA SE VALORE		Dettagli Aggiungi Inserisci Rimuovi Taglia Copia Incolla
<		>	
	OK Annulla Stampa	Cancella tutto	

Dal menu principale, *Test* > *Calcoli* sono disponibili questi comandi di calcolo:

Selezionare il commando di calcolo dalla lista e premere <u>Dettagli</u> per scegliere i parametri di calcolo. Esempio comando MEDIA:

	Comar	ndo MEDIA	
Titolo risultato:	I		
Y:	carico 🗸	X:	spostamento 🗸
Inizio:	Iniziale valore 🗸 mm	Fine:	Finale valore v mm
		Il risultato è:	Media 🗸 🗸
			Nascondi risultato
	Verifica risultato		
Minimo:	Ν	Massimo:	N
Aggiungi	Inserisci A	ggioma Ar	nnulla Aiuto

Aggiungi aggiunge la funzione di calcolo all'ultima riga.

Inserisci aggiunge la funzione di calcolo sopra la riga selezionata.

Aggiorna Aggiorna la riga di calcolo selezionata.

Quando tutte le linee di calcolo sono complete, premere OK per salvare, Annulla per tornare indietro, Cancella tutto per rimuovere tutte le linee, o Stampa per stampare.

8.2.1 Funzioni di comando

Direzione linee	BEST-FIT; SLOPE
Variazione punti	ROTTURA; KINK; STEP
Picco Max./Min.	PICCO MASSIMO / PICCO MINIMO
Media	MEDIA; RMS
Commenti	REM; INFORMATION; PRINT-WHEN; TIME-STAMP; VALUE
Processo	AREA; DO-SUM; SET; VARIABLE

8.2.2 Parametri comuni a molti calcoli

Titolo risultato

Identificherà la linea nella finestra Risultati (ci può essere, ad esempio, più di una media nelle funzioni di calcolo). Serve inoltre per specificare più chiaramente il significato di un risultato (es. SLOPE per le molle).

{X} e {Y}

Sono assegnati a carico, spostamento e tempo (spostamento è 'angolo' nella torsione). In alcuni casi {X} può essere anche assegnata ad un evento.

Inizio e fine

Sono i valori iniziali e finali di X. Le unità di misura vengono abbinate per forza e torsione e per spostamento/angolo.

Assegna a (Variabili)

In molti comandi di calcolo i risultati possono essere **assegnati a variabili** (da V0 a V99) per sviluppare ulteriori calcoli.

Nascondi risultati

Se il risultato è solo una parte di un calcolo esteso e non ha particolare importanza la sua presenza, usare **Nascondi risultato** per non farlo apparire nella griglia dei risultati.

Verifica risultato

Abilitando questa funzione e inserendo i valori **Minimo** e **Massimo** si consente alla linea di calcolo di Valutare i risultati come Buono/Scarto . Se il risultato sarà compreso fra i valori minimo e massimo, apparirà in verde nella griglia dei risultati e in verde nel testo dei report. Se invece il risultato non sarà compreso fra i valori minimo e massimo, apparirà in rosso nella griglia dei risultati e in rosso nel testo dei report.

Verifica finale risultati

Se nelle funzioni di calcolo almeno un risultato deve essere 'verificato', si può aggiungere una riga finale alla lista dei calcoli nella griglia dei risultati, chiamata 'Verifica finale risultati'La Verifica finale indicherà 'Passa' se tutti i risultati sono 'Buono'. Se alcuni risultati sono 'Scarto' la Verifica finale indicherà 'Scarto'.

Calcoli

Comando

AREA

Dettagli e uso

Il calcolo dell' AREA fornisce il valore dell'area sotto la curva entro valori definiti inizio/fine di {X}



Nota: se la curva scende sotto un valore zero di {Y}, l'area non diventa negativa. Tutta l'area è considerata 'positiva'.

COMMENTOCOMMENTO consente di inserire un commento nel
programma, es. per spiegare un passo successivo.

DATA/ORA Usare per inserire la data e l'ora di inizio e/o fine del test. Per visualizzarle entrambe inserire due comandi DATA/ORA.

INFORMAZIONE Questo commando aggiungerà informazioni addizionali ai risultati.

Informazione: Usare la lista per scegliere:

Motivo campione errato: Fornirà il motivo per cui un test non è stato completato con successo, es. 'Premuto pulsante emergenza'.

Nome operatore: viene preso dal nome utilizzatore loggato all'avvio. Collega il risultato del campione all'operatore.

Stato SDC: se il calcolo della deflessione del sistema era incluso nel risultato

MEDIAIl calcolo della MEDIA fornisce il valore medio di {Y} entro un
campo definito di {X}. Si può derivare il risultato come 'Media',

es. media aritmetica o come valore 'RMSE' da Media (vedi sotto).



Il risultato è: scegliere fra Media (Unità) e RMSE (senza unità)

RMSE: La radice dell'errore quadratico medio (RMSE viene frequentemente usata per la misura della **varianza interna** data dal rapporto fra la devianza interna (o devianza entro i gruppi) e la numerosità totale. L'RMSE può essere anche calcolato come deviazione standard degli scarti. RMSE è un buon sistema per misurare l'accuratezza.

PICCO MASSIMO Fornisce il valore massimo {Y} del parametro scelto, 'Carico', 'Spostamento' o 'Tempo', in un campo definito di valori {X}. Si può scegliere di calcolare il maggiore di tutti i valori {Y}, o selezionare un picco di interesse settando i valori 'Iniziale' e 'Finale' e inserendo valori nelle caselle 'Ordine' '%'.

Ordine 1 = picco massimo in un campo di {X}





Comando PICCO MASSIMO					
Titolo risultato:					
Y:	carico 🗸		Х:	spostamento 🗸	
Inizio:	Iniziale valore 🗸 🗸	mm	Fine:	Finale valore 🗸 mm	
Ordine:	1		%:	10	
			Il risultato è:	carico 🗸	
				Nascondi risultato	
	Verifica risultato				
Minimo:	N		Massimo:	N	
Aggiungi	Inserisci	Aggioma	a Anr	nulla Aiuto	

%: Il campo % consente al calcolo PICCO MASSIMO di distinguere fra piccoli picchi che sono un segnale genuino e disturbi di base. E dopo il picco il valore {Y} non scende almeno della percentuale selezionata del valore totale di {Y}, il piccolo picco non è un valore genuino. Se inoltre ci sono due picchi che sono molto vicini sarà necessario, per tentativi, trovare un altro valore percentuale da inserire nella casella %.

PICCO MINIMO Il comando PICCO MINIMO calcola il valore minimo di {Y} del parametro scelto di'Carico' o 'Spostamento' o 'Tempo' entro un valore definito 'Inizio' / 'Fine' di{X}. Si può scegliere di calcolare il più basso dei valori di {Y} o selezionare un campo definite impostando valore 'Iniziale' e 'Finale' o inserendo valori in 'Ordine' e %'.



Ordine 1 = valore picco minimo in un campo di {X}

Ordine 2 = secondo valore picco minimo in un campo di {X},

%: Il campo % consente al calcolo PICCO MINIMO di distinguere fra piccoli picchi che sono un segnale genuino e disturbi di base. E dopo il picco il valore {Y} non scende almeno della percentuale selezionata del valore totale di {Y}, il piccolo picco non è un valore genuino. Se inoltre ci sono due picchi che sono molto vicini sarà necessario, per tentativi, trovare un altro valore percentuale da inserire nella casella %.

Questo comando fornisce il valore (di forza, spostamento, tempo) di rottura del campione. La rottura può essere definite

ROTTURA

come 'rottura netta' o 'rottura percentuale'. La rottura netta viene scelta quando il campione subisce una frattura improvvisa o una rottura quasi istantanea. La rottura percentuale è più adatta quando il campione si rompe lentamente e la rottura avviene progressivamente nel tempo.

I alcoli dopo una rottura viene fatta comparando datapoints consecutive seguendo il criterio sotto specificato. Questo può non essere necessariamente nello stesso punto in cui è avvenuta la rottura.

Il risultato è: Scegliere 'Carico' o 'Spostamento/Angolo' o 'Tempo'.

Tipo: Scegliere 'Netta' o 'Percentuale'. 'La 'soglia' è la % è la percentuale della capacità della cella sotto la quale non viene rilevata la rottura.

Netta:

Fattore cambio: il valore di default è 5 (campo da 2 a 20) Soglia %: il valore di default è 3 (campo da 1 a 90)

Percentuale:

% Drop: il valore di default è 40 (campo da 1 a 99) Allungamento: il valore di default è 1.25 (campo da 0.01 a 1,000)

Rottura netta



La rottura netta viene rilevata quando analizzando un set di tre datapoints a, b, c si rileva il seguente criterio:

 $b > \{fattore \ cambio\} \times a$

 $c < \{rottura \%\} \times F_{max}$

Dove

a = la variazione di forza fra il primo set di datapoints

b = la variazione di forza fra il secondo set di datapoints

c = il valore della forza, circa zero, dell'ultimo datapoint

 F_{max} = forza massima

Rottura percentuale

	Comando RO	TTURA	
Titolo risultato:			
ll risultato è:	carico 🗸	Tipo: Percentuale	×
Inizio:	Iniziale valore 🗸 min	Fine: Finale valore	e v min
% <u>D</u> rop:	40 mm	Allungamento 1.25	
		Nascondi	i risultato
	Verifica risultato		
Minimo:	Ν	Massimo:	N
Aggiungi	Inserisci Aggioma	Annulla	Aiuto



La rottura percentuale viene rilevata quando analizzando un set di datapoints si rileva il seguente criterio:

 $El_2 \ge El_1 + \Delta El$ $L_2 \le L_1 \times (1 - \% drop/100)$ Dove

 L_1 = primo punto forza

L₂ secondo punto forza

 El_1 = Allungamento a L_1

 El_2 = Allungamento a L_2

 Δ El = variazione richiesta in allungamento = {allungamento}

 $drop = percentuale drop di carico richiesta fra L₁ e L₂. = {<math>drop$ }

SLOPEIl risultato è: dal comando SLOPE si può ottenere un risultato
per la linea retta che unisce il primo e l'ultimo datapoint in un
campo di X, che darà l'inclinazione, l' intercettazione di Y o la
RMSE.

Il comando BEST-FIT è similare, ma BEST-FIT è l'inclinazione di una linea che passa attraverso tutti i datapoints.



STAMPA SE

Il commando di calcolo STAMPA SE applica una condizione di valore a una variabile e ritorna un testo che dipende dal risultato del test condizionale.

Titolo risultato: è un campo libero che consente di rinominare il risultato del test. Questo titolo apparirà come titolo della riga nella griglia risultati.

Parametro: questo è il numero della linea di calcolo da testare. E' la variabile scelta in abbinamento a un risultato di calcolo nella lista.

Condizione: scegliere quale applicare fra:

<, <=, <>, =, >, >=

Valore test: inserire valore test

Testo vero: inserire il testo da visualizzare se la condizione è conforme

Testo falso: inserire il testo da visualizzare se la condizione non è conforme

VALORE Il comando VALORE calcola il valore di {Y} per uno specifico valore di {X}. {Y} può essere 'Carico', Spostamento/Angolo o 'Tempo'. {X} può essere 'Carico', Spostamento/Angolo', 'Tempo'o un 'Evento'.



	Coma	ndo VALORE	
Titolo risultato:			
Y:	carico 🗸	X:	spostamento 🗸
Valore:	mm	Tempo inizio:	Zero 🗸 min
Tempo fine:	Fine test 🗸 🗸 min	Priorità:	1
			Nascondi risultato
	Verifica risultato		
Minimo:	N	Massimo:	N
Aggiungi	Inserisci A	ggioma Ar	nnulla Aiuto

Valore: Inserire il valore desiderato di {X} nel quale il valore di {Y} deve essere calcolato. Se nel campo {X} è stato scelto il parametro 'Evento', le opzioni per il valore sono 'aperto' o 'chiuso'. In questo caso, quando il segnale 'Evento' varia da 0 a 1 (aperto) o da 1 a 0 (chiuso), il valore verrà calcolato.

Priorità: Inserire un numero per inviare il valore di {Y} corrispondente alla priorità del valore di {Y} che interessa. Es. se si vuole trovare il carico di {Y}, alla sua terza priorità, in un campo di {X}, inserire 3 nella casella priorità.

Appendice A Fasce tolleranza

I dati del test possono essere comparati con un campione di riferimento usando l'opzione 'Fascia tolleranza' (*Display > Tracciati*). Questo richiede un file delimitato tab o comma contenente i dati di riferimento. Ci devono essere due colonne che rappresentano rispettivamente l'asse x e l'asse y, con unità in colonna 2 e inizio dati in colonna 3, come in questo esempio:

y-axis,x-axis
mm,N
0.30,1.00
0.50,1.40
0.70,1.85
etc.

I dati possono essere ricavati da risultati teorico da un test di riferimento e devono avere la stessa unità di misura dei risultati da comparare. Non ci possono essere più di 100 datapoints.

Con un file risultati aperto, sfogliare ' File riferimento' in *Display* > *Tracciati*:

	Tracciati	
O Multitraccia Provino(i)	Fascia tolleranza Nessuno Fascia tolleranza	
Campione 1 Campione 2	Eattore: 10 % Differenza: 0 gf	
	File inferimento: C:\Program Files\Emperor\Lite\Ref\peel test.cs Sfoglia Sfoglia	
	Visualizza allarme tolleranza	
	OK Annulla	

Si possono generare due tipi di fasce di tolleranza. Inserendo un numero nella casella **Fattore** (esempio 20%) verrà generata una fascia di tolleranza 'fattore':



La curva del test è rappresentata in rosso e i limiti di tolleranza i verde.

Inserendo un numero nella casella **Differenza** (esempio 5 N/N.m) verrà generata una fascia di tolleranza 'differenza':



Nota: a volte può essere difficile progettare il calcolo necessario per rilevare quando un campione non è in tolleranza. L'Emperor Lite pertanto ha una agevolazione per risolvere questo problema automaticamente. Abilitando la casella 'Visualizza allarme tolleranza' sarete sicuri che, quando appropriato, apparirà un messaggio di avvertenza nella videata dei risultati.

I dati 'Scarto' (all'esterno dei limiti dell'asse Y della fascia di tolleranza) verranno tracciati in 'rosso' mentre quelli 'Buono' (all'interno dei limiti dell'asse Y della fascia di tolleranza) verranno tracciati in verde. I dati che cadono all'esterno dei limiti dell'asse X della fascia di tolleranza verranno tracciati in nero.

Indice

Α

account utenti, 8 allocazioni files, 9 autosalvataggio, 27 auto-scala, 29 В barra di stato, 19 barra strumenti campione, 25 Barra strumenti grafico, 22 С calcoli, 38 area, 40 break, 42 commento, 40 data/ora, 40 informazione, 40 media, 40 picco massimo, 41 picco minimo, 42 slope, 45 stampa se, 45 valore, 46 collegare uno strumento, 5 compensazione deflessione sistema, 8

Ε

esporta dati risultati, 16 esporta i dati, 16 esportazione dati, 34 esportazione risultati, 32

F

fascia tolleranza, 47 fattore conversione, 27 file di aiuto, 20

G

gestione risultati lotto, 33 griglia, 29

I

icone della barra strumenti, 21 includere risultati nascosti, 31 invia a Excel, 16

L

legende (grafico), 29 licenza USB, 2 linea tempo, 22 lingue, 19 livelli di accesso, 4 loghi, 12

М

marcatori, 29 maschera rapporto, 12 menu file, apri, caricati, salva, 15 menu impostazioni, 19 modalità analisi grafico, 22 Ν Nascondi risultati, 39 note, 17 0 ottimizzare l'acquisizione dati, 27 Ρ programma e cartelle dati, 3 puntatore, 29 R rapporti, 32 rapporto stampa, 16 requisito minimo del PC, 2 ricalcola risultati, 20 ripetizione, 19, 23 risultat, visualizzare tutti, 24 risultati complessivi, 31 risultato globale, 11

S sc

schemi dati, 10 settaggi di default, 26 spostamento cumulativo, 28 **T** trasmissione dati, 35

triggers, 28

U unità di misura, 26

rivedere risultati, 22

rottura percentuale, 44

rottura netta, 43

V

variabili, 39 velocità campionamento, 27 verifica finale risultati, 40 verifica risultato, 39 videata riepilogativa, 19 visualizza i dati, 18

Ζ

zoom, 22



Mecmesin : a world leader in affordable force and torque testing solutions

Since 1977, Mecmesin has assisted thousands of companies achieve enhanced quality control in design and production. The Mecmesin brand represents excellence in accuracy, build, service, and value. In production centres and research labs worldwide, designers, engineers, operators, and quality managers endorse Mecmesin force and torque testing systems for their high performance across countless applications.

www.mecmesin.com

Australia Austria Bangladesh Belgio Brasile Bulgaria Cambogia Canada Cile Cina Colombia Corea del Sud Costa Rica Croazia Danimarca Ecuador Eaitto Emirati Arabi Uniti

Estonia Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Iran Irlanda Israele Italia Kosovo Kuwait Laos Lettonia Libano

Lituania Macedonia Malesia Marocco Messico Myanmar Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Paraguay Perù Polonia Portogallo Regno Unido Repubblica Ceca Romania Russia

Singapore Siria Slovacchia Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Svezia Svizzera Taiwan Thailandia Tunisia Turchia Ungheria Uruguay Vietnam

The Mecmesin global distribution network guarantees your testing solution is rapidly delivered and efficiently serviced, wherever you are.

Serbia



Head Office - UK Mecmesin Limited w: www.mecmesin.com e: sales@mecmesin.com

North America

Mecmesin Corporation w: www.mecmesincorp.com e: info@mecmesincorp.com

France

Mecmesin France w : www.mecmesin.fr e: contact@mecmesin.fr

Asia

Mecmesin Asia Co. Ltd w: www.mecmesinasia.com e: sales@mecmesinasia.com

Germany

Mecmesin GmbH w: www.mecmesin.de e: info@mecmesin.de

China

Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd w: www.mecmesin.cn e: sales@mecmesin.cn